

PROJECTEUR DLP™
MODELE

**EX220U** 

Manuel d'utilisation

EX220U

Ce manuel utilisateur contient des informations importantes. Lisez-le attentivement avant d'utiliser votre projecteur.



## **ATTENTION**

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du produit, celle-ci étant d'une magnitude sufisante pour constituer un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et la maintenance (réparation) dans la documentation fournie avec l'appareil.

### **MISE EN GARDE:**

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

### ATTENTION:

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CETTE PRISE (POLARISÉE) AVEC UNE RALLONGE, UN RÉCEPTACLE OU TOUTE AUTRE PRISE SI LES FI.CHES DE LA PRISE NE PEUVENT PAS ÊTRE ENFONCÉES À FOND ET SI ELLES SONT DONC EXPOSÉES.

### **REMARQUE:**

ÉTANT DONNÉ QUE CE PROJECTEUR DOIT ÊTRE BRANCHÉ, LA PRISE SECTEUR DOIT SE TROUVER PRÈS DU MATÉRIEL ET DOIT ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE.

### MISE EN GARDE

Utilisez le cordon d'alimentation spécifié fourni avec l'appareil. Si vous utilisez un autre cordon d'alimentation, vous risquez de causer des interférences avec la réception radio et télé.

Utilisez le câble RGB fourni avec le matériel, afin de limiter les interférences conformément aux caractéristiques d'un appareil de Classe B agréé par la FCC.

Cet appareil doit être mis à la terre.

### NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT DANS L'OB-JECTIF LORSQUE LE PROJECTEUR EST ALLUMÉ.

### **ATTENTION**

Cet appareil ne peut être utilisé dans les salles d'ordi-nateurs définies par la norme de protection du matériel électronique de calcul/ traitement des données, ANSI/NFPA 75.

Le cordon d'alimentation attaché doit être utilisé exclusivement pour ce produit. Ne les utilisez jamais avec d'autres appareils.

### Lorsque le projecteur est utilisé en Europe : DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce projecteur est conforme à la « directive EMC » de la CE 2004/108/CE et de la « directive Basse tension » 2006/95/CE.

La sensibilité électromagnétique a été déterminée à un niveau garantissant un fonctionnement correct dans des zones résidentielles, sur les lieux de travail et les locaux de l'industrie légère, ainsi que dans des petites entreprises, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Tous ces lieux d'utilisation se caractérisent par leur connexion au système d'alimentation basse tension public.

### MISE EN GARDE

Utilisez le câble RGB fourni avec le matériel, afin de limiter les interférences conformément aux caractéristiques d'un appareil de Classe B EN55022. Veuillez vous conformer aux instructions de MISE EN GARDE

Veuillez suivre les instructions de l'AVERTISSEMENT.



Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et/ou réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs, à la fin de leur durée de service, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus, il signifie que la batterie ou l'accumulateur contient une certaine concentration de métal lourd. Elle sera indiquée comme suit :

Hg: mercure (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: plomb (0,004%)

Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs usagés.

Nous vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et ces accumulateurs à votre centre local de collecte/recyclage.

Aidez-nous à conserver l'environnement dans lequel nous vivons!

Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matières qui, si elles sont traitées ou éliminées de manière inappropriée, peuvent s'avérer potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement.

Cependant, ces matières sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil ou de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débarrasser de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménagères.

### MISE EN GARDE

- Le cache-objectif sert à protéger l'objectif. Si vous laissez le cache-objectif sur l'objectif lorsque le projecteur est allumé, il risque de se déformer. Retirez le cache-objectif avant d'allumer le projecteur.
- Un cordon d'alimentation pour États-Unis, Europe, Royaume uni/ Singapour, Australie ou Corée est fourni.
- Ce projecteur utilise une fiche de mise à la terre à trois broches.
   N'enlevez pas les broches de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Si la fiche d' alimentation n'entre pas dans la prise secteur, demandez à un électricien de changer la prise secteur murale.
- Si le câble d'alimentation pour les États-unis était fourni avec ce projecteur, ne le connectez jamais à la moindre prise ou source d'alimentation dont la tension ou la fréquence est différente de celle indiquée.

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, utilisez une alimentation de type 100-240 V AC 50/60 Hz.
- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation et ne placez pas le projecteur près de sources de chaleur, afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, cela risque de provoquer un incendie ou un choc électrique. Contactez votre revendeur afin qu'il le remplace.
- Ne modifffiez pas et n'altérez pas le cordon d'alimen-tation. Si le cordon d'alimentation est modifié ou altéré, cela risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.

## Table des matières

Consignes de sécurité importantes	5
Vue extérieure du projecteur	
Commandes et fonctions	
Positionnement du projecteur	11
Connexion	
Fonctionnement	19
Ajustement de l'image projetée	23
Optimisation de l'image	
Utilisation des menus	
Entretien	38
Informations relatives à la lampe	39
Voyants	
Dépannage	
Caractéristiques	

### Marque, Marque déposée

Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer Inc.

DLP<sup>TM</sup>, Digital Micromirror Device, DMD et BrilliantColor<sup>TM</sup> sont des marques commerciales de Texas Instruments.

Microsoft ou Windows sont des marques de fabrique enregistrées ou des marques de fabrique de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres marques ou noms de produit sont les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

## Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire toutes ces instructions concernant votre projecteur et conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Conformez-vous à toutes les mises en garde et à toutes les instructions figurant sur le projecteur.

#### 1. Lisez les instructions

Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

#### 2. Conservez les instructions

Conservez les instructions de sécurité et d'utilisation afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

#### Mises en garde

Toutes les mises en garde sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectées.

#### 4 Instructions

Toutes les instructions d'utilisation doivent être suivies à la lettre.

#### Nettoyage

Débranchez ce projecteur de la prise de courant avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides en aérosol. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et humide.

#### 6. Équipement supplémentaire et matériel

N'ajoutez jamais des équipements supplémentaires et/ou du matériel sans l'approbation du fabricant : ces ajouts peuvent entraîner des risques d'incendie, de choc électrique et d'autres blessures corporelles.

#### 7. Eau et humidité

N'utilisez pas ce projecteur près d'un point d'eau ou en contact avec de l'eau.

#### Accessoires

Ne placez pas ce projecteur sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. Utilisez-le uniquement avec un chariot, un support, un trépied, une console ou une table recommandée par le fabricant ou vendue avec le projecteur. Tout montage de l'appareil doit être effectué en respectant les instructions données par le fabricant et en utilisant un accessoire de montage recommandé par le fabricant.



Lorsque l'appareil est posé sur un chariot et que vous souhaitez déplacer l'ensemble, faites-le avec précaution. Des arrêts brutaux, une force excessive et des surfaces inégales risquent de provoquer le renversement de l'appareil et du chariot.

#### 9. Ventilation

Les fentes et les ouvertures dans le boîtier servent à la ventilation, assurent un fonctionnement fiable du projecteur et le protègent contre la surchauffe. N'obstruez pas ces ouvertures en plaçant le projecteur sur un lit, un divan, un tapis, une étagère, etc. Veillez à ce qu'une ventilation adéquate soit assurée et à ce que les instructions du fabricant soient respectées.

#### 10. Sources d'alimentation

Ce projecteur doit être utilisé uniquement à partir du type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette des caractéristiques. En cas de doute sur le type d'alimentation, consultez le revendeur de votre appareil ou la compagnie d'électricité de votre région.

#### 11. Protection du cordon d'alimentation

Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'on ne puisse marcher dessus et qu'ils ne puissent pas être coincés par des objets placés sur ou contre eux. Contrôlez tout particulièrement les cordons au niveau des fiches, des prises de courant et aux endroits où ils sortent de l'appareil. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous un tapis.

#### 12. Surcharge

Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges : cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

#### 13. Objets et liquides

Ne jamais enfoncer d'objets de quelque nature que ce soit dans les ouvertures de ce projecteur : ils risqueraient de toucher des pièces dangereuses sous tension ou court-circuitées, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser du liquide de quelque nature que ce soit sur le projecteur.

#### 14. Réparation

N'essayez pas de réparer ce projecteur vous-même. Confiez toutes les opérations de réparation à des personnes qualifiées.

#### 15. Dommages nécessitant une réparation

Dans les cas suivants, débranchez ce projecteur de la prise secteur et confiez la réparation à des personnes qualifiées :

- (a) Si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- (b Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le projecteur.
- (c) Si le projecteur ne fonctionne pas normalement, alors que vous avez respecté le mode d'emploi. Réglez uniquement les commandes décrites dans le mode d'emploi. Le réglage incorrect d'autres commandes peut provoquer des dommages et un technicien qualifié doit alors souvent effectuer d'importants travaux pour remettre le projecteur en état de marche normal.
- (d) Si le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- (e) Si le projecteur est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
- (f) Si vous notez un changement significatif au niveau des performances du projecteur - cela signifie qu'il doit être réparé.

### 16. Pièces de rechange

Lorsqu'il est nécessaire de changer des pièces, veillez à ce que le dépanneur ait utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que celles d' origine. Les remplacements non-agréés peuvent entraîner des risques d'incendie, de chocs électriques et d'autres dangers.

#### 17. Contrôle de sécurité

Après chaque opération d'entretien ou de réparation sur ce projecteur, demandez au réparateur d'effectuer les contrôles de sécurité afin de déterminer si le projecteur fonctionne dans des conditions de sécurité optimales.

### **MISE EN GARDE:**

## S'il se produit quelque chose d'anormal avec le projecteur, débranchez-le immédiatement.

Si de la fumée, des bruits ou des odeurs étranges proviennent du projecteur, ne l'utilisez pas. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Dans ce cas, débranchez-le immédiatement et contactez votre revendeur.

### Ne démontez jamais le boîtier.

Ce projecteur renferme des circuits haute tension. Un contact accidentel peut provoquer un choc électrique. Ne tentez pas de réparer ou d'intervenir sur ce produit vous-même, sauf dans la mesure prescrite dans le mode d'emploi. Si vous souhaitez réparer, régler ou inspecter le projecteur, contactez votre revendeur.

### Ne modifiez pas le projecteur.

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

### Ne continuez pas à utiliser un projecteur endommagé.

Si le projecteur a subi une chute et que son boîtier est endommagé, débranchez le projecteur et contactez votre revendeur pour qu'il l'examine. Si vous continuez à utiliser le projecteur endommagé, vous risquez de provoquer un incendie.

#### Ne démontez jamais le boîtier.

Cela pourrait provoquer un incendie.

#### Utilisez la tension correcte.

Si vous utilisez une tension incorrecte, vous risquez de provoquer un incendie.

### Ne placez pas le projecteur sur une surface irrégulière.

Placez le projecteur sur une surface plane et stable uniquement.

## Ne regardez pas dans l'objectif lorsque le projecteur fonctionne.

Vous pourriez vous faire mal aux yeux. Ne laissez jamais des enfants regarder dans l'objectif lorsque le projecteur fonctionne.

#### Ne débranchez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.

Vous risqueriez de griller la lampe ou de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres problèmes. Attendez que le ventilateur s'arrête avant de débrancher l'appareil.

## Ne touchez pas les grilles de sortie de l'air et la grille de ventilation de l'appareil.

Ne touchez pas ces éléments et ne posez pas d'autre appareil à proximité, car ils deviennent brûlants lorsque le projecteur fonctionne. La grille de sortie de l'air et la grille de ventilation peuvent provoquer des blessures ou endommager les autres appareils. De même, ne posez pas le projecteur sur un bureau qui ne résisterait pas bien à la chaleur.

## Ne regardez pas dans la grille de sortie d'air lorsque le projecteur fonctionne.

La chaleur, la poussière, etc. qui en sortent risquent de vous faire mal aux yeux.

### Ne pas obstruer l'arrivée d'air ni les grilles d'échappement.

Si ces sections sont obstruées, l'intérieur du projecteur risque de chauffer, ce qui entraînerait une détérioration de la qualité du projecteur et un feu.

# Ne pas utiliser de vaporisateurs ou de solvants inflammables (benzène, diluant, etc.) à proximité du projecteur.

Tout produit inflammable peut entraîner des risques d'incendie ou de panne car las température à l'intérieur du projecteur augmente considérablement lorsque la lampe est allumée.

## N'utilisez pas le projecteur lorsqu'il présente des traces de condensation.

Cela risque de l'endommager ou d'entraîner un autre type de panne.

#### **Emplacement d'installation**

Par mesure de sécurité, ne placez le projecteur à aucun emplacement soumis à des températures et à une humidité élevées. Lors du fonctionnement, respectez la température, l'humidité et l'altitude indiquées ci-des-sous.

- Température de fonctionnement : entre +5°C (+41°F) et +35°C (+95°F).
- Humidité de fonctionnement : entre 30 % et 90 %.
- Ne placez jamais un appareil qui produit de la chaleur sous le projecteur, sous peine de provoquer une surchauffe.
- N'installez pas le projecteur sur une surface instable ou soumise à des vibrations.
- N'installez pas le projecteur près d'un appareil produisant un fort champ magnétique. Évitez également d'installer le projecteur à proximité d'un câble transmettant une forte intensité de courant.
- Placez le projecteur sur une surface résistante et dépourvue de vibrations. Autrement, il pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dom-mages graves.
- Ne mettez pas le projecteur debout. Il pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dom-mages graves.
- Une inclinaison du projecteur supérieure à ±10° (droite et gauche) ou à ±15° (avant et arrière) peut provoquer des problèmes ou l'explosion de la lampe.
- Ne placez pas le projecteur à proximité d'un climatiseur, d'un chauffage ou d'un humidificateur afin d'éviter d'exposer l'orifice d'évacuation ou de ventilation du projecteur à l'air chaud ou humide exhalé.
- Assurez-vous d'utiliser ce projecteur à une altitude de moins de 1500 mètres.

#### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC**

Ce matériel a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas sur certains types d'installations. Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, cela pouvant être déterminé en éteignant et en allumant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- · Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- · Augmentez l'écart entre le matériel et le récepteur.
- · Connectez le matériel sur une prise de courant placée sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- · Consultez votre revendeur ou un technicien Radio/TV expérimenté afin de leur demander conseil.


Les changements ou modifications non-approuvés expressément par Mitsubishi peuvent annuler le droit de l'utilisa-teur à faire fonctionner ce matériel.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ D'INDUSTRY CANADA


Cet appareil numérique de la classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.


## Vue extérieure du projecteur

### Face avant / supérieure



### Face arrière/inférieure





- Tableau de commande externe (Voir « Projecteur » à la page 8 pour plus d'informations.)
- 2. Couvercle de la lampe
- 3. Système de ventilation (sortie d'air chaud)
- 4. Bouton à dégagement rapide
- 5. Couvercle de l'objectif
- 6. Molettes de mise au point et de zoom
- 7. Capteur à infrarouge avant
- 8. Lentille de projection

- 9. Port de commande série
- 10. Sortie de signal RVB
- 2 entrées de signal RVB (PC)/vidéo composantes (YPbPr/YCbCr)
- 12. Entrée S-Vidéo Entrée vidéo
- 13. Prise d'entrée audio Prise de sortie audio
- 14. Verrouillage Kensington
- 15. Prise du cordon d'alimentation secteur
- 16. Pied à dégagement rapide
- 17. Barre de sécurité
- 18. Pied de réglage arrière

### Verrouillage Kensington

Ce projecteur a un connecteur standard de sécurité Kensington à utiliser avec un système de sécurité Kensington MicroSaver. Consultez les informations fournies avec le système de sécurité Kensington pour des instructions sur son utilisation pour sécuriser le projecteur. Veuillez contacter Kensington Technology Group ci-dessous.

Kensington Technology Group


2855 Campus Drive

San Mateo, CA 94403, U.S.A.

Tél: +1- (650)572-2700 Fax: +1- (650)572-9675

## Commandes et fonctions

### **Projecteur**



### 1. Molette de mise au point

Règle la mise au point de l'image projetée. Voir « Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image » à la page 23 pour plus d'informations.

### 2. Molette de zoom

Permet de régler la taille de l'image. Voir « Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image » à la page 23 pour plus d'informations.

### 3. POWER (Voyant de l'alimentation)

S'allume ou clignote lorsque le projecteur est en cours d'utilisation. Voir « Voyants » à la page 43 pour plus d'informations.

#### 4. SOURCE

Affiche la barre de sélection de la source. Voir « Changement de signal d'entrée » à la page 22 pour plus d'informations.

### 5. **⋖** Gauche/BLANK

Permet de masquer l'image à l'écran. Voir « Masquage de l'image » à la page 30 pour plus d'informations.

#### 6. MODE/ENTER

Sélectionne un mode de configuration de l'image disponible. Voir « Sélection d'un mode d'image » à la page 26 pour plus d'informations.

Active l'élément sélectionné dans le menu à l'écran.

#### . MENU/EXIT

Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran. Retourne au menu précédent de l'affichage des menus à l'écran, quitte et enregistre les paramètres de menu. Voir « Utilisation des menus » à la page 20 pour plus d'informations.

### 8. TEMP (Voyant d'avertissement de surchauffe)

S'allume en rouge lorsque la température du projecteur est trop élevée. Voir « Voyants » à la page 43 pour plus d'informations.

### 9. LAMP (Voyant de la lampe)

Indique l'état de la lampe. S'allume ou clignote lorsqu'un problème se produit au niveau de la lampe. Voir « Voyants » à la page 43 pour plus d'informations.

### 10. AUTO

Détermine automatiquement le meilleur paramétrage pour l'image projetée. Voir « Réglage automatique de l'image » à la page 23 pour plus d'informations.

### 11. Touches Trapèze/Flèches ( /▲ Haut, /▼ Bas)

Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection. Voir « Correction trapézoïdale » à la page 24 pour plus d'informations.

### 12. ▶ Droite/ 🔒


Active le verrouillage des touches du panneau. Voir « Touches de contrôle du verrouillage » à la page 30 pour plus d'informations.

Lorsque l'affichage des menus à l'écran est activé, les touches 5, 11 et 12 servent de flèches pour sélectionner les différentes options et effectuer les réglages nécessaires. Voir « Utilisation des menus » à la page 20 pour plus d'informations.

### 13. (1) Alimentation

Permet de faire basculer le projecteur entre les modes veille et activé. Voir « Mise en marche du projecteur » à la page 19 et « Arrêt du projecteur » à la page 32 pour plus d'informations.

### Télécommande



### 1. (l) Alimentation

Permet de faire basculer le projecteur entre les modes veille et activé. Voir « Mise en marche du projecteur » à la page 19 et « Arrêt du projecteur » à la page 32 pour plus d'informations.

### 2. FREEZE

Met en pause l'image projetée. Voir « Arrêt sur image » à la page 31 pour plus d'informations.

### 3. **⋖** Gauche

Sélectionne les différentes options et effectue les réglages nécessaires. Voir « Utilisation des menus » à la 11. page 20 pour plus d'informations.

#### 4. BLANK

Permet de masquer l'image à l'écran. Voir « Masquage de l'image » à la page 30 pour plus d'informations.

#### 5. Touches VOLUME (+, -)

Règle le niveau sonore. Voir « Réglage du son » à la page 31 pour plus d'informations.

### 6. Touches MAGNIFY (+, -)

Agrandissent ou réduisent la taille de l'image projetée. Voir « Agrandir et rechercher des détails » à la page 24 pour plus d'informations.

### 7. MENU/EXIT

Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran. Retourne au menu précédent de l'affichage des menus à l'écran, quitte et enregistre les paramètres de menu. Voir « Utilisation des menus » à la page 20 pour plus d'informations.

### 

Permet de corriger manuellement la déformation des images due à l'angle de projection. Voir « Correction trapézoïdale » à la page 24 pour plus d'informations.

#### 9. AUTO

Détermine automatiquement le meilleur paramétrage pour l'image projetée. Voir « Réglage automatique de l'image » à la page 23 pour plus d'informations.

### 10. ▶ Droite/ 🔒

Active le verrouillage des touches du panneau. Voir « Touches de contrôle du verrouillage » à la page 30 pour plus d'informations.

Lorsque l'affichage des menus à l'écran est activé, les touches 3, 8 et 10 servent de flèches pour sélectionner les différentes options et effectuer les réglages nécessaires. Voir « Utilisation des menus » à la page 20 pour plus d'informations.

### 11. SOURCE

Affiche la barre de sélection de la source. Voir « Changement de signal d'entrée » à la page 22 pour plus d'informations.

### 12. MODE/ENTER

En fonction du signal d'entrée sélectionné, sélectionne un mode de configuration de l'image disponible. Voir « Sélection d'un mode d'image » à la page 26 pour plus d'informations.

Active l'élément sélectionné dans le menu à l'écran.

### 13. TIMER ON


Active ou affiche le minuteur à l'écran en fonction des réglages de minuterie que vous avez définis. Voir « Réglage du minuteur de présentation » à la page 29 pour plus d'informations.

### 14. TIMER SET UP

Entre directement les réglages du minuteur pour la présentation. Voir « Réglage du minuteur de présentation » à la page 29 pour plus d'informations.

### Utilisation de la télécommande pour la première fois


Tirez la languette avant d'utiliser la télécommande.



### Portée efficace de la télécommande

Le capteur à infrarouge (IR) de la télécommande se trouve à l'avant et du projecteur. La télécommande doit être maintenue à un angle perpendiculaire de 30 degrés par rapport au capteur infrarouge du projecteur pour un fonctionnement optimal. La distance entre la télécommande et le capteur ne doit pas dépasser 8 mètres (environ 26 pieds).

Assurez-vous qu'aucun obstacle susceptible de bloquer le rayon infrarouge n'est interposé entre la télécommande et le capteur infrarouge du projecteur.





- Ne laissez pas le récepteur IR de la télécommande exposé directement à la lumière du soleil ou à une lumière fluorescente.
- Veuillez éloigner la télécommande des lampes fluorescentes de plus de 2 m ou la télécommande pourrait dysfonctionner.
- Si la télécommande est à proximité de lampes fluorescentes à variateur, elle pourrait devenir inefficace de temps en temps.
- Si la télécommande et le projecteur sont très proches, la télécommande peut devenir inefficace.
- Lorsque vous visez l'écran, la distance effective est inférieure à 5 m de la télécommande à l'écran et reflétant les rayons IR vers le projecteur. Toutefois, la portée efficace peut varier selon les écrans.

### Remplacement de la pile de la télécommande


1. Retirez le support de la pile.

## Veuillez suivre les instructions illustrées. Poussez le bras de verrouillage tout en retirant le support de la pile.

- Insérez une nouvelle pile dans le support. Veillez à ce que le pôle positif de la pile soit placé vers l'extérieur.
- 3. Replacez le support de la pile dans la télécommande.



- L'utilisation d'une pile de type incorrect peut provoquer une explosion. Utilisez uniquement une pile Sony de type CR2025.
- Éliminez les piles usagées en accord avec les réglementations locales.
   Débarrassez-vous des piles usagées rapidement. Les piles peuvent exploser si elles sont malmenées. Ne pas recharger, démonter ou jeter au feu.
- Prenez soin à traiter la pile conformément aux instructions.
- Chargez la pile avec ses côtés positif (+) et négatif (-) correctement orientés comme indiqué sur la télécommande.
- · Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Retirez la pile si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Conservez la pile dans l'emballage original jusqu'au moment de s'en servir.
- Ne mettez jamais la pile en bouche pour une raison quelconque, car elle peut facilement être avalée. Si la pile est avalée, contactez votre médecin ou votre centre antipoison.
- Éliminez la pile usagée avec du ruban adhésif collé à ses deux extrémités.



## Positionnement du projecteur


### Choix de l'emplacement

Vous pouvez choisir l'emplacement du projecteur en fonction de la disposition de la pièce ou de vos préférences. Tenez compte de la taille et de l'emplacement de votre écran, de l'emplacement d'une prise de courant adéquate, ainsi que de la disposition et de la distance entre le projecteur et les autres appareils.

Votre projecteur a été conçu pour être installé dans un des emplacements d'installation possibles :

#### 1. Sol avant

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est placé près du sol devant l'écran. Il s'agit du positionnement le plus courant lorsqu'une installation rapide et une bonne portabilité sont souhaitées.




#### 2. Sol arrière

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est placé près du sol derrière l'écran.

Cette configuration nécessite un écran de rétroprojection spécial.


Sélectionnez Sol arrière dans le menu CONFIG. SYSTÈME: de base > Position du projecteur après avoir allumé le projecteur.



#### Plafond arr.

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est fixé au plafond, à l'envers derrière l'écran.

Cette configuration nécessite un écran de rétroprojection spécial ainsi que le kit de montage au plafond qualifié.




Sélectionnez **Plafond arr.** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base > Position du projecteur** après avoir allumé le projecteur.

#### 4. Plafond avant

Sélectionnez ce positionnement lorsque le projecteur est fixé au plafond, à l'envers devant l'écran.

Procurez-vous le kit de montage au plafond qualifié chez votre revendeur afin de fixer votre projecteur au plafond.

Sélectionnez **Plafond avant** dans le menu **CONFIG. SYSTÈME : de base** > **Position du projecteur** après avoir allumé le projecteur.



### Identification de la taille de projection souhaitée

La distance entre la lentille du projecteur et l'écran, le réglage du zoom (si disponible) et le format vidéo ont chacune une incidence sur la taille de l'image projetée.

4:3 est le format natif de ce projecteur. Pour projeter une image au format complet 16:9 (grand écran), le projecteur peut redimensionner et adapter une image grand écran à la largeur d'origine du projecteur. Cela donnera une hauteur relativement plus petite, équivalente à 75% de la hauteur d'origine du projecteur.



Image hauteur/largeur 4:3 dans une zone d'affichage de hauteur/largeur 4:3



Image au format 16:9 adaptée vers une zone d'affichage 4:3

Par conséquent, une image au format 16:9 n'utilisera pas 25% de la hauteur d'une image au format 4:3 affichée par ce projecteur. Cette proportion apparaîtra sous la forme de barres noires (non éclairées) en haut et en bas (hauteur verticale de 12,5% respectivement) de la zone d'affichage de projection 4:3 à chaque fois que sera affichée une image au format 16:9 dans le centre vertical de la zone d'affichage de projection 4:3.

Le projecteur doit toujours être placé sur une surface horizontale (par exemple à plat sur une table), et positionné perpendiculairement (angle droit de 90°) au centre horizontal de l'écran. Cela évite la déformation des images causée par les projections angulaires (ou vers des surfaces angulaires).

Les projecteurs numériques modernes ne projettent pas directement vers l'avant (comme le faisaient les anciens projecteurs de films à bobines). Ils sont au contraire conçus pour projeter à un angle légèrement plus élevé que l'horizontale du projecteur. Cela permet de les placer directement sur une table pour qu'ils projettent vers le haut et vers le bas sur un écran placé de telle sorte que son bord inférieur se trouve au-dessus du niveau de la table (afin que toute la salle puisse voir l'écran).

Vous voyez sur le diagramme de la page 13 que ce type de projection entraîne un décalage vertical de la partie inférieure de l'image projetée par rapport à l'horizontale du projecteur.

Si le projecteur est placé plus loin de l'écran, la taille de l'image projetée augmente, et le décalage vertical augmente proportionnellement.

Au moment de déterminer la position de l'écran et du projecteur, vous devez tenir compte de la taille de l'image et du décalage vertical, tous deux proportionnels à la distance de projection.

# Comment déterminer la position du projecteur pour une taille d'écran donnée

- 1. Déterminez le format de votre écran, 16:9 ou 4:3 ? Si vous utilisez un écran 4:3, reportez-vous au tableau intitulé « (Standard) ». Si vous utilisez un écran 16:9, reportez-vous au tableau intitulé « (16:9) ».
- 2. Sélectionnez votre taille d'écran.
- 3. Reportez-vous au tableau et sélectionnez la taille qui se rapproche le plus de celle de votre écran dans les colonnes de gauche intitulées « Écran ». À partir de cette valeur, cherchez dans la ligne correspondante la distance moyenne de l'écran dans la colonne intitulée « Distance de l'écran : L ». Il s'agit de la distance de projection.
- Sur la même ligne, regardez la valeur indiquée dans la colonne de droite et notez la valeur du « Hd ». Elle déterminera le positionnement de décalage vertical définitif du projecteur par rapport au bord de l'écran.
- 5. Il est recommandé de positionner le projecteur perpendiculairement au centre horizontal de l'écran, à une distance de ce dernier déterminée par l'étape 3 ci-dessus, et un décalage déterminé par l'étape 4 ci-dessus.

Par exemple, si vous utilisez un écran 4:3 de 2,54 m (100 pouces), la distance de l'écran est de 3,8 m avec un décalage vertical de 15 cm à position de zoom large.

Si vous positionnez le projecteur différemment (à la position recommandée), vous devrez le diriger vers le bas ou vers le haut pour centrer l'image à l'écran. Ceci peut entraîner une déformation de l'image. Pour la corriger, utilisez la fonction de correction trapézoïdale. Voir « Correction trapézoïdale » à la page 24 pour plus d'informations.

# Comment déterminer la taille d'écran recommandée pour une distance donnée

Cette méthode peut être utilisée si vous avez acheté ce projecteur et souhaitez savoir quelle taille d'écran est adaptée à votre pièce.

La taille d'écran maximale est limitée par l'espace physique disponible dans votre pièce.


- Mesurez la distance entre le projecteur et l'endroit où vous souhaitez placer l'écran. Il s'agit de la distance de projection.
- 2. Reportez-vous au tableau « (Standard) » ou « (16:9) » et sélectionnez la distance la plus proche de votre mesure dans la colonne de l'écran. Si les valeurs min. et max. sont disponibles dans le tableau, vérifiez que la distance mesurée se situe bien entre les distances moyennes min. et max. citées dans le tableau.
- 3. Regardez la valeur indiquée à gauche, sur la même ligne, vous y trouvez l'« Écran » correspondant. Il s'agit de la taille de l'image projetée à cette distance de projection.
- Sur la même ligne, regardez la valeur indiquée dans la colonne de droite et notez la valeur du « Hd ». Elle déterminera le positionnement définitif de l'écran par rapport à l'horizontale du projecteur.

Par exemple, si la distance mesurée est de 4,0 m et le format de votre écran est 4:3, la valeur la plus proche dans la colonne « Distance de l'écran : L » est 3,8 m à 4,2 m. Cette ligne indique qu'un écran de 2,54 m (100 pouces) est requis.

### Emplacement du projecteur

La taille de l'image varie selon la distance entre l'écran et le projecteur.

### **Projection avant**



- L : Entre l'écran et le bord avant du projecteur
- H : Hauteur de l'image projetée

### (Standard)

	Écran						istance de	e l'écran :	L		
Taille diago	de la onale	Large	ur : W	Haute	eur : H		courte AND)	Plus g (TÉ	rande LÉ)	Н	d
pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	m	pouce	m	pouce	cm
40	102	32	81	24	61	60	1,5	66	1,7	2	6
60	152	48	122	36	91	90	2,3	99	2,5	4	9
80	203	64	163	48	122	120	3,0	132	3,4	5	12
100	254	80	203	60	152	150	3,8	165	4,2	6	15
150	381	120	305	90	229	225	5,7	247	6,3	9	23
200	508	160	406	120	305	300	7,6	330	8,4	12	30
250	635	200	508	150	381	375	9,5	412	10,5	15	38
300	762	240	610	180	457	450	11,4	-	-	18	46

### (16:9)

	Écran						istance de	e l'écran :	L		
Taille diago	de la onale	Large	ur : W	Haute	eur : H		courte AND)	Plus g (TÉ	rande LÉ)	Н	d
pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	m	pouce	m	pouce	cm
40	102	35	89	20	50	66	1,7	73	1,9	6	15
60	152	52	133	29	75	99	2,5	109	2,8	9	22
80	203	70	177	39	100	132	3,4	146	3,7	12	30
100	254	87	221	49	125	166	4,2	182	4,6	15	37
150	381	131	332	74	187	248	6,3	273	6,9	22	56
200	508	174	443	98	249	331	8,4	364	9,3	29	75
250	635	218	553	123	311	414	10,5	455	11,6	37	93
275	699	240	609	135	342	455	11,6	-	-	40	103

Une tolérance de 3% s'applique à ces chiffres en raison des variations des composants optiques. Si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, Mitsubishi vous recommande de tester physiquement la taille et la distance de projection à l'emplacement précis d'installation du projecteur avant de l'installer de façon permanente, afin de prendre en compte les caractéristiques optiques de ce projecteur. Cela vous aidera à déterminer la position de montage exacte la mieux adaptée à l'emplacement de votre installation.

### Connexion

Pour connecter la source d'un signal au projecteur, procédez comme suit :

- 1. Mettez préalablement tous les appareils hors tension.
- 2. Utilisez les câbles appropriés pour chaque source.
- Branchez les câbles correctement.

Pour les raccordements illustrés ci-dessous, certains câbles ne sont pas fournis avec le projecteur. Vous pouvez vous procurer ces câbles dans les magasins spécialisés en électronique.

### Connexion d'un ordinateur ou d'un moniteur


### Connexion à un ordinateur

Le projecteur est équipé d'une prise d'entrée RVB qui vous permet de le connecter à des ordinateurs compatibles IBM® et Macintosh®. Un adaptateur Mac est nécessaire si vous souhaitez connecter le projecteur à un ordinateur Macintosh.

### Pour connecter le projecteur à un ordinateur notebook ou de bureau :

- 1. Connectez une extrémité du câble RVB fourni à la sortie D-Sub de l'ordinateur.
- Connectez l'autre extrémité du câble RVB à la prise de signal COMPUTER-1 ou COMPUTER-2 du projecteur.
- 3. Si vous souhaitez utiliser le haut-parleur pendant vos présentations, munissez-vous d'un câble audio adapté et connectez une extrémité à la sortie audio de l'ordinateur, et l'autre à la prise **AUDIO IN** du projecteur.
- 4. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un autre câble audio adapté et connecter une extrémité du câble à la prise AUDIO OUT du projecteur et l'autre extrémité à vos haut-parleurs externes (non fournis).
  Une fois connecté, l'audio se règle via les menus de l'affichage à l'écran du projecteur. Voir « Réglage du son » à la page 31 pour plus d'informations.

Le chemin de connexion final doit être similaire à celui du diagramme suivant :



De nombreux ordinateurs portables n'activent pas automatiquement leur port vidéo externe lorsqu'ils sont connectés à un projecteur. Pour activer ou désactiver l'affichage externe, vous pouvez généralement utiliser la combinaison de touches FN + F3 ou CRT/LCD. Sur votre ordinateur portable, recherchez la touche de fonction CRT/LCD ou une touche de fonction portant un symbole de moniteur. Appuyez simultanément sur la touche FN et la touche illustrée. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre ordinateur portable pour connaître la combinaison de touches exacte.


### Connexion d'un moniteur

Si vous souhaitez visualiser un gros plan de votre présentation sur un moniteur en plus de l'écran, vous pouvez connecter la prise de sortie de signal **MONITOR OUT** du projecteur à un moniteur externe en suivant les instructions ci-dessous :

### Pour connecter le projecteur à un moniteur :

- 1. Connectez le projecteur à un ordinateur comme décrit à « Connexion à un ordinateur » à la page 14.
- 2. Connectez le câble RVB à la prise **MONITOR OUT** du projecteur.
- 3. Connectez l'autre extrémité du câble à la prise MONITOR OUT du projecteur.

Ordinateur portable ou de bureau



[] • La sortie D-Sub ne fonctionne que s'il existe une entrée D-Sub appropriée au niveau de la prise COMPUTER-1.

### Connexion d'appareils vidéo composantes

Vous pouvez connecter votre projecteur à plusieurs appareils vidéo composantes équipés des prises de sortie suivantes :

- Vidéo composantes
- S-Video
- Vidéo (composite)

Il suffit de connecter le projecteur à un appareil vidéo en utilisant l'une des méthodes de connexion citées ci-dessus. Chacune fournit une qualité vidéo différente. Le choix de la méthode dépend surtout de la disponibilité des prises pour le projecteur et l'appareil vidéo, comme décrit ci-dessous :

### Meilleure qualité vidéo

La meilleure méthode de connexion vidéo est la vidéo composantes (à ne pas confondre avec la vidéo composite). Les tuners TV numérique et les lecteurs de DVD sont équipés de sorties vidéo composantes. Si ces dernières sont disponibles sur vos appareils, elles doivent être préférées à la vidéo composite comme méthode de connexion. Reportez-vous à la section « Connexion d'un appareil vidéo composantes » à la page 16 pour plus d'informations concernant la connexion du projecteur à un appareil vidéo composantes.

### Meilleure qualité vidéo

La méthode S-Vidéo fournit une meilleure qualité vidéo analogique que la vidéo composite standard. Si votre périphérique vidéo composantes est doté de terminaux vidéo composite et S-Vidéo, sélectionnez ce dernier. Reportez-vous à la section « Connexion d'un périphérique S-Vidéo » à la page 17 pour plus d'informations concernant la connexion du projecteur à un appareil S-Vidéo.

### Moins bonne qualité vidéo

La vidéo composite est une vidéo analogique qui fournira, à partir du projecteur, des résultats corrects mais loin d'être optimaux. Parmi les méthodes décrites, c'est donc celle qui correspond à la moindre qualité vidéo. Reportez-vous à la section « Connexion d'un périphérique vidéo composite » à la page 18 pour plus d'informations concernant la connexion du projecteur à un appareil vidéo composite.

### Connexion d'un appareil vidéo composantes


Examinez votre appareil vidéo composantes pour déterminer s'il est équipé d'une série d'interfaces de sortie vidéo composantes inutilisées :

- Si c'est le cas, vous pouvez continuer à suivre cette procédure.
- Dans le cas contraire, il vous faudra trouver une autre méthode pour connecter ce périphérique.

### Pour connecter le projecteur à un périphérique vidéo composantes :

- 1. Munissez-vous d'un câble adaptateur vidéo composantes vers RVB (D-Sub) et connectez l'extrémité dotée de 3 connecteurs de type RCA aux sorties vidéo composantes du périphérique vidéo. Effectuez les branchements en fonction des couleurs : vert/vert, bleu/bleu, rouge/rouge.
- Connectez l'autre extrémité du câble adaptateur vidéo composantes vers RVB (D-Sub) (doté d'un connecteur de type D-Sub) à la prise COMPUTER-1 ou COMPUTER-2 du projecteur.
- 3. Si vous souhaitez utiliser le haut-parleur pendant vos présentations, munissez-vous d'un câble audio adapté et connectez une extrémité à la sortie audio de l'ordinateur, et l'autre à la prise **AUDIO IN** du projecteur.
- 4. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un autre câble audio adapté et connecter une extrémité du câble à la prise AUDIO OUT du projecteur et l'autre extrémité à vos haut-parleurs externes (non fournis).
  Une fois connecté, l'audio se règle via les menus de l'affichage à l'écran du projecteur. Voir « Réglage du son » à la page 31 pour plus d'informations.

Le chemin de connexion final doit être similaire à celui du diagramme suivant :



Si l'image vidéo sélectionnée ne s'affiche pas lors de la mise sous tension du projecteur et que la source vidéo sélectionnée est correcte, vérifiez que le périphérique vidéo est sous tension et fonctionne correctement. Vérifiez également que les câbles de signal sont bien connectés.

### Connexion d'un périphérique S-Vidéo


Examinez votre périphérique vidéo pour déterminer s'il est équipé d'une sortie S-Vidéo inutilisée :

- Si c'est le cas, vous pouvez continuer à suivre cette procédure.
- Dans le cas contraire, il vous faudra trouver une autre méthode pour connecter ce périphérique.

### Pour connecter le projecteur à un périphérique S-Vidéo :

- 1. Prenez un câble S-Vidéo et connectez une extrémité à la sortie S-Vidéo de l'appareil vidéo.
- 2. Connectez l'autre extrémité du câble S-Vidéo à la prise S-VIDEO du projecteur.
- 3. Si vous souhaitez utiliser le haut-parleur pendant vos présentations, munissez-vous d'un câble audio adapté et connectez une extrémité à la sortie audio de l'ordinateur, et l'autre à la prise **AUDIO IN** du projecteur.
- 4. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un autre câble audio adapté et connecter une extrémité du câble à la prise AUDIO OUT du projecteur et l'autre extrémité à vos haut-parleurs externes (non fournis).
  Une fois connecté, l'audio se règle via les menus de l'affichage à l'écran du projecteur. Voir « Réglage du son » à la page 31 pour plus d'informations.

Le chemin de connexion final doit être similaire à celui du diagramme suivant :



- Si l'image vidéo sélectionnée ne s'affiche pas lors de la mise sous tension du projecteur et que la source vidéo sélectionnée est correcte, vérifiez que le périphérique vidéo est sous tension et fonctionne correctement. Vérifiez également que les câbles de signal sont bien connectés.
  - Si vous avez déjà établi une connexion vidéo composantes entre le projecteur et ce périphérique S-Vidéo, vous n'avez pas besoin d'établir de connexion S-Vidéo, puisque cela ferait une seconde connexion inutile et de moins bonne qualité. Voir « Connexion d'appareils vidéo composantes » à la page 15 pour plus d'informations.

### Connexion d'un périphérique vidéo composite


Examinez votre périphérique vidéo pour déterminer s'il est équipé d'une série de sorties vidéo composite inutilisées :

- Si c'est le cas, vous pouvez continuer à suivre cette procédure.
- Dans le cas contraire, il vous faudra trouver une autre méthode pour connecter ce périphérique.

### Pour connecter le projecteur à un périphérique vidéo composite :

- 1. Prenez un câble vidéo et connectez une extrémité à la sortie vidéo composite de l'appareil vidéo.
- 2. Connectez l'autre extrémité du câble Vidéo à la prise VIDEO du projecteur.
- 3. Si vous souhaitez utiliser le haut-parleur pendant vos présentations, munissez-vous d'un câble audio adapté et connectez une extrémité à la sortie audio de l'ordinateur, et l'autre à la prise **AUDIO IN** du projecteur.
- 4. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un autre câble audio adapté et connecter une extrémité du câble à la prise AUDIO OUT du projecteur et l'autre extrémité à vos haut-parleurs externes (non fournis).
  Une fois connecté, l'audio se règle via les menus de l'affichage à l'écran du projecteur. Voir « Réglage du son » à la page 31 pour plus d'informations.

Le chemin de connexion final doit être similaire à celui du diagramme suivant :



- Si l'image vidéo sélectionnée ne s'affiche pas lors de la mise sous tension du projecteur et que la source vidéo sélectionnée est correcte, vérifiez que le périphérique vidéo est sous tension et fonctionne correctement.


  Vérifiez également que les câbles de signal sont bien connectés.
  - Vous devez connecter le projecteur à ce périphérique à l'aide d'une connexion vidéo composite uniquement si aucune entrée vidéo composantes ou S-Vidéo n'est disponible. Voir « Connexion d'appareils vidéo composantes » à la page 15 pour plus d'informations.

## Mise en marche du projecteur

Branchez le cordon d'alimentation au projecteur et à une prise murale.
 Allumez l'interrupteur de la prise murale (le cas échéant). Vérifiez que le POWER (Voyant de l'alimentation) du projecteur est orange une fois l'appareil mis sous tension.




- Demandez à votre spécialiste de l'installation pour fournir un disjoncteur de fuite de terre. Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur, veillez à fermer l'alimentation principale par le disjoncteur.
- Veuillez n'utiliser que des accessoires d'origine (p.ex. cordon d'alimentation) avec l'appareil pour éviter des dangers potentiels tels que l'électrocution et l'incandia
- Afin d'assurer la sécurité en cas de problème avec le projecteur, utilisez une prise électrique ayant un disjoncteur de fuite de terre pour fournir l'alimentation au projecteur. Si vous n'avez pas ce type de prise, demandez à votre revendeur pour l'installer.
- Retirez le couvercle de l'objectif. La chaleur produite par la lampe du projecteur risquerait de le déformer.





- Appuyez sur le bouton () Alimentation du projecteur ou de la télécommande pour démarrer le projecteur. Le POWER (Voyant de l'alimentation) clignote en vert, puis reste allumé une fois le projecteur sous tension.
  - La procédure de démarrage dure environ 30 secondes. Peu après, un logo le démarrage est projeté.
  - Tournez la molette de mise au point pour améliorer la netteté de l'image, si nécessaire



- Pour prolonger la vie de la lampe, lorsque vous allumez le projecteur, attendez au moins 5 minutes avant de l'éteindre.
- Après l'appui sur d'Alimentation, l'image peut scintiller avant que la lampe ne devienne stable. Ce n'est pas un dysfonctionnement du produit.
- Si le projecteur est activé pour la première fois, sélectionnez la langue des menus en suivant les instructions à l'écran.
- Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, utilisez les touches fléchées pour saisir les six chiffres du mot de passe. Voir « Utilisation de la fonction de mot de passe » à la page 21 pour plus d'informations.
- 6. Mettez tous les appareils connectés sous tension.
- 7. Le projecteur commence à rechercher des signaux d'entrée. Le signal d'entrée en cours d'analyse apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque le projecteur ne détecte pas de signal valide, le message « Aucun signal » sera affiché jusqu'à ce qu'un signal d'entrée soit détecté.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **SOURCE** du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner le signal d'entrée à afficher. Voir « Changement de signal d'entrée » à la page 22 pour plus d'informations.




Please select language				
English	한국어			
Français	Svenska			
Deutsch	Nederlands			
Italiano	Türkçe			
Español	Čeština			
Русский	Português			
繁體中文	ไทย			
简体中文	Polski			
日本語	لعربية			
Press Enter to Confirm, Exit to leave				

Si la fréquence ou la résolution du signal se situe en dehors de limites acceptées par le projecteur, le message « Hors gamme » s'affiche sur un écran vierge. Sélectionnez un signal d'entrée compatible avec la résolution du projecteur ou sélectionnez une valeur inférieure pour le signal d'entrée. Voir « Fréquences de fonctionnement » à la page 46 pour plus d'informations.

### Utilisation des menus

Le projecteur offre une fonction d'affichage des menus à l'écran permettant d'effectuer différents réglages et paramétrages.

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble du menu.



Voici un exemple sur comment définir la langue des menus.

 Appuyez sur le bouton MENU/EXIT du projecteur ou de la télécommande pour activer le menu à l'écran.



 Utilisez ◀/▶ pour choisir le menu CONFIG. SYSTÈME : de base.



3. Appuyez sur ▼ pour choisir **Langue** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une langue préférée.



 Appuyez MENU/EXIT deux fois\* sur le projecteur ou la télécommande pour quitter et enregistrer les réglages.

\*Après avoir appuyé une première fois, vous retrouvez le menu principal et le menu à l'écran se referme lorsque vous appuyez une seconde fois.

### Utilisation de la fonction de mot de passe


À des fins de sécurité, le projecteur est doté d'une fonction de protection par mot de passe afin d'empêcher toute utilisation non autorisée. Le mot de passe peut être défini via le menu à l'écran. Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu à l'écran, reportez-vous à « Utilisation des menus » à la page 20.

Il serait gênant d'activer la fonction de verrou alimentation et d'oublier ensuite votre mot de passe. Imprimez ce manuel (si nécessaire) et notez-y le mot de passe choisi, puis conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

### Définition d'un mot de passe

Une fois le mot de passe défini, vous ne pourrez utiliser le projecteur que si vous entrez le mot de passe correct à chaque démarrage.

- Ouvrez le menu à l'écran et accédez au menu CONFIG. SYSTÈME : avancée > Param. de sécurité. Appuyez sur MODE/ENTER. La page Param. de sécurité est affichée.
- 2. Choisissez **Verrou alimentation** et sélectionnez **Activ.** en appuyant sur **◄/▶**.
- Comme illustré ci-contre, les quatre touches fléchées (▲, ▶, ▼, ◄)
  représentent respectivement 4 chiffres (1, 2, 3, 4). En fonction du mot de
  passe que vous souhaitez définir, appuyez sur les touches fléchées pour
  entrer les six chiffres du mot de passe.
- 4. Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe.
  - Une fois le mot de passe défini, le menu à l'écran revient à la page **Param.** de sécurité



Les chiffres saisis seront affichés à l'écran sous la forme d'astérisques. Notez le mot de passe choisi dans ce manuel de manière à pouvoir le retrouver facilement.

5. Pour quitter le menu à l'écran, appuyez sur MENU/EXIT.

### Oubli du mot de passe

Si la fonction de mot de passe est activée, vous serez invité à entrer les six chiffres du mot de passe à chaque mise sous tension du projecteur. Si vous entrez un mot de passez incorrect, le message d'erreur illustré à droite est affiché pendant trois secondes, suivi du message « SAISIE MOT DE PASSE ». Pour réessayer, entrez un autre mot de passe à six chiffres. Si vous n'aviez pas noté le mot de passe dans ce manuel et que vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez suivre la procédure de rappel de mot de passe. Voir « Procédure de rappel de mot de passe » à la page 21 pour plus d'informations.



Si vous entrez un mot de passe incorrect 5 fois de suite, le projecteur s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes.

### Procédure de rappel de mot de passe

- Maintenez enfoncé le bouton AUTO du projecteur ou de la télécommande pendant 3 secondes quand le message « SAISIE MOT DE PASSE » est affiché. Le projecteur affiche un code à l'écran.
- 2. Notez le numéro et éteignez votre projecteur.
- Veuillez obtenir un mot de passe en utilisant le Mitsubishi Password Decoder Software Operation Manual inclus dans ce CD.



### Modification du mot de passe

- Ouvrez le menu à l'écran et accédez au menu CONFIG. SYSTÈME : avancée > Param. de sécurité > Modifier MP.
- 2. Appuyez sur MODE/ENTER. Le message « SAISIE MOT DE PASSE ACTUEL » est affiché.
- 3. Entrez l'ancien mot de passe.
  - S'il est correct, un message « SAISIR UN NOUVEAU MOT DE PASSE » est affiché.

- S'il n'est pas correct, un message d'erreur est affiché pendant trois secondes, suivi du message « SAISIE MOT DE PASSE ACTUEL » pour vous permettre de réessayer. Vous pouvez appuyer sur MENU/EXIT pour annuler la modification, ou essayer un autre mot de passe.
- 4. Entrez un nouveau mot de passe.

Les chiffres saisis seront affichés à l'écran sous la forme d'astérisques. Notez le mot de passe choisi dans c manière à pouvoir le retrouver facilement.	e manuel de

Mot de passe : \_\_\_\_\_

Conservez ce nombre dans un endroit sûr.

- 5. Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de passe.
- Vous venez d'attribuer un nouveau mot de passe au projecteur. N'oubliez pas d'entrer ce nouveau mot de passe au prochain démarrage du projecteur.
- 7. Pour quitter le menu à l'écran, appuvez sur MENU/EXIT.

### Désactivation de la fonction de mot de passe

Pour désactiver la protection par mot de passe, retournez au menu CONFIG. SYSTÈME : avancée > Param. de sécurité > Verrou alimentation après l'ouverture du système de menus à l'écran. Sélectionnez Désact. en appuyant 

✓ / ▶. Le message « SAISIE MOT DE PASSE » est affiché. Entrez le mot de passe actuel.

- S'il est correct, le menu à l'écran retourne à la page Param. de sécurité où figure le mot « Désact. » au niveau
  de Verrou alimentation. Vous n'aurez pas besoin d'entrer le mot de passe la prochaine fois que vous mettez le
  projecteur sous tension.
- S'il n'est pas correct, un message d'erreur est affiché pendant trois secondes, suivi du message « SAISIE MOT DE PASSE » pour vous permettre de réessayer. Vous pouvez appuyer sur MENU/EXIT pour annuler la modification, ou essayer un autre mot de passe.
- Bien que la fonction de mot de passe soit désactivée, vous devez conserver le mot de passe à portée de main au cas où vous auriez besoin de réactiver la fonction de mot de passe.

### Changement de signal d'entrée

Vous pouvez connecter le projecteur à plusieurs appareils en même temps. Il ne peut toutefois afficher qu'un plein écran à la fois.

Assurez-vous que la fonction **Recherche auto rapide** du menu **SOURCE** est réglée sur **Activ.** (ce qui est par défaut pour ce projecteur) si vous souhaitez que le projecteur recherche automatiquement les signaux.

Vous pouvez également vous déplacer manuellement parmi les signaux d'entrée disponibles.

- Appuyez sur le bouton SOURCE du projecteur ou de la télécommande. Une barre de sélection de la source est affichée.
- Appuyez sur ▲/▼ jusqu'au signal souhaité et appuyez sur MODE/ ENTER.


Une fois le signal détecté, les informations concernant la source sélectionnée sont affichées sur l'écran pendant quelques secondes. Si plusieurs appareils sont connectés au projecteur, répétez les étapes 1-2 pour rechercher un autre signal.



- Le type de signal d'entrée détermine les options disponibles pour le Paramètre.
   Voir « Sélection d'un mode d'image » à la page 26 pour plus d'informations.
- La résolution native de ce projecteur est dans un format 4:3. Pour les meilleurs résultats d'affichage de l'image, sélectionnez et utilisez un signal d'entrée avec cette résolution. Toute autre résolution sera adaptée par le projecteur en fonction du réglage du format, ce qui peut causer des distorsions de l'image ou une perte de clarté de l'image.

Voir « Sélection du format » à la page 25 pour plus d'informations.





## Ajustement de l'image projetée


### Ajustement de l'angle de projection

Le projecteur est pourvu d'un pied de réglage à dégagement rapide et d'un pied de réglage arrière. Ils permettent de régler la hauteur de l'image et l'angle de projection. Pour régler le projecteur, procédez comme suit :

- Appuyez sur le bouton à dégagement rapide et soulevez légèrement l'avant du projecteur. Une fois l'image positionnée selon vos besoins, relâchez le bouton à dégagement rapide pour garder le pied dans sa position actuelle.
- 2. Dévissez le pied de réglage arrière pour ajuster l'angle horizontal.

Pour rentrer le pied de réglage, soulevez le projecteur et appuyez sur le bouton à dégagement rapide. Ensuite, reposez lentement le projecteur. Dévissez le pied de réglage arrière dans la direction inverse.

Si le projecteur ne se trouve pas sur une surface plane ou si l'écran et le projecteur ne sont pas perpendiculaires, l'image projetée présente une distorsion trapézoïdale. Pour corriger cela, voir « Correction trapézoïdale » à la page 24 pour plus d'informations.





- Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La lumière de la lampe peut provoquer des dommages oculaires.
- Soyez vigilant lorsque vous appuyez sur le bouton du pied de réglage, car celui-ci est à proximité de la sortie de la ventilation (air chaud).

### Réglage automatique de l'image

Il peut être nécessaire d'optimiser la qualité de l'image. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **AUTO** du projecteur ou de la télécommande. En 3 secondes, la fonction de réglage automatique intelligent intégrée règle les valeurs de fréquence et l'horloge pour optimiser la qualité d'image.

Les informations concernant la source sélectionnée s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran pendant 3 secondes.




- Pendant que la fonction AUTO procède aux réglages, l'écran reste vierge.
- Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal PC (RVB analogique) est sélectionné



### Réglage fin de la taille et de la netteté de l'image

Dans la figure de droite, (A) Molette de mise au point, (B) Molette de zoom

- 1. Ajustez le zoom. (en utilisant (B) Molette de zoom)
- Pour la courte distance et l'écran large, faites tourner la molette sur l'extrémité Grand. Pour la longue distance et le petit écran, faites tourner la molette sur l'extrémité Télé.
- 3. Ajustez la mise au point. (en utilisant (A) Molette de mise au point)
- 4. Déplacez le produit vers l'arrière et l'avant pour ajuster la taille de l'écran.
- 5. Ajustez la mise au point à nouveau si nécessaire.



### Correction trapézoïdale

La distorsion trapézoïdale correspond au fait qu'une image projetée est sensiblement plus large dans sa partie supérieure ou inférieure. C'est le cas lorsque le projecteur n'est pas perpendiculaire à l'écran.

Pour corriger ce problème, vous devez non seulement ajuster la hauteur du projecteur, mais devrez le faire manuellement en suivant l'une des étapes suivantes.

• Utilisation de la télécommande

Appuyez sur w/m sur le projecteur ou la télécommande pour afficher la page de correction trapézoïdale. Appuyez sur w pour corriger la distorsion trapézoïdale en haut de l'image. Appuyez sur m pour corriger la distorsion trapézoïdale en bas de l'image.

- Utilisation des menus à l'écran
- Appuyez sur MENU/EXIT, puis appuyez sur 

  /▶ jusqu'à la sélection du menu AFFICHAGE.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner Trapèze et appuyez sur MODE/ ENTER. La page de correction du Trapèze est affichée.
- Appuyez sur pour corriger la distorsion trapézoïdale en haut de l'image ou appuyez su pour corriger la distorsion trapézoïdale en bas de l'image.





### Agrandir et rechercher des détails

Si vous souhaitez afficher plus de détails concernant l'image projetée, agrandissez-la. Utilisez les touches de direction pour vous déplacer dans l'image.

- Utilisation de la télécommande
- 1. Appuyez sur **MAGNIFY** +/- pour afficher la barre de Zoom.
- Appuyez sur MAGNIFY + pour agrandir le centre de l'image. Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la taille d'image corresponde à vos besoins.
- Appuyez sur les touches de direction (▲, ▼, ◄, ►) du projecteur ou de la télécommande pour vous déplacer dans l'image.
- Pour restaurer l'image à sa taille d'origine, appuyez sur AUTO. Vous pouvez également appuyer sur MAGNIFY -. Pour la réduire davantage, appuyez de nouveau sur la touche et ce, jusqu'à rétablir sa taille initiale.



- Utilisation des menus à l'écran
- Appuyez sur MENU/EXIT, puis appuyez sur ◀/► jusqu'à la sélection du menu AFFICHAGE.
- 2. Appuyez sur ▼ pour choisir Magnify et appuyez sur MODE/ENTER. La barre de Zoom est affichée.
- Répétez les étapes 2-4 dans la section « Utilisation de la télécommande » ci-dessus. Ou si vous utilisez le tableau de commande du projecteur, passez aux étapes suivantes.
- 4. Appuyez plusieurs fois sur ▲ sur le projecteur pour agrandir l'image à une taille souhaitée.
- 5. Pour vous déplacer dans l'image, appuyez sur MODE/ENTER pour passer en mode de défilement et appuyez sur les touches de direction (▲, ▼ , ◄ , ▶ ) pour vous déplacer dans l'image.
- Appuyez sur les touches de direction (▲, ▼, ◄, ►) du projecteur ou de la télécommande pour vous déplacer dans l'image.
- 7. Pour réduire la taille de l'image, appuyez sur MODE/ENTER pour retourner à la fonction de zoom avant/ arrière, et appuyez sur AUTO pour rétablir l'image sa taille initiale. Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur ▼ jusqu'à rétablir sa taille initiale.
- Il n'est possible de se déplacer dans l'image qu'après qu'elle soit agrandie. Vous pouvez encore agrandir l'image lors de la recherche de détails.

### Sélection du format

Le format correspond au rapport entre la largeur de l'image et sa hauteur. Le format de la plupart des téléviseurs analogiques et ordinateurs est de 4:3, ce qui correspond à la valeur par défaut pour ce projecteur, et le format des téléviseurs numériques et des DVD est généralement de 16:9.

Le traitement numérique du signal permet aux périphériques d'affichage numérique tels que ce projecteur d'agrandir l'image et de la mettre à l'échelle de manière dynamique, en lui donnant un format différent de celui du signal d'entrée.


Pour modifier le format de l'image projetée (quel que soit l'aspect de la source) :

- 1. Appuyez sur MENU/EXIT, puis appuyez sur ◀/▶ jusqu'à la sélection du menu AFFICHAGE.
- 2. Appuyez sur ▼ pour choisir Format.
- Appuyez plusieurs fois sur ◄/► pour sélectionner le format adapté au format du signal vidéo et à vos besoins d'affichage.


### À propos du format

Dans les illustrations ci-dessous, les parties noires correspondent aux zones inactives et les parties blanches aux zones actives. Les menus à l'écran peuvent être affichés sur ces zones noires non utilisées.


 Auto: Met une image à l'échelle proportionnellement pour qu'elle soit adaptée à la résolution native dans sa largeur horizontale. Cette option est recommandée pour les images qui ne sont pas en 4:3 ou 16:9 et si vous souhaitez tirer parti au maximum de l'écran sans modifier le rapport hauteur/largeur de l'image.




2. **Réel**: L'image est projetée selon sa résolution d'origine, et redimensionnée pour être adaptée à la zone d'affichage. Pour les signaux d'entrée avec de plus faibles résolutions, l'image projetée s'affiche plus petite que si elle était redimensionnée en plein écran. Si nécessaire, vous pouvez régler le zoom ou approcher le projecteur de l'écran pour agrandir la taille de l'image. Après avoir effectué ces réglages, il se peut que vous deviez remettre le projecteur au point.



3. **4:3**: Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 4:3. Cette option est recommandée pour les images 4:3, telles que les images des écrans d'ordinateur, des téléviseurs à définition standard et des DVD avec un rapport 4:3, ce qui permet de conserver le rapport lors de l'affichage.



4. **16:9**: Met une image à l'échelle afin qu'elle s'affiche au centre de l'écran en respectant un format de 16:9. Cette option est recommandée pour les images auxquelles le rapport hauteur/largeur 16:9 est déjà appliqué, telles que les images des téléviseurs haute définition et les DVD en 16:9, ce qui permet de conserver le rapport lors de l'affichage.



### Sélection d'un mode d'image

Le projecteur comporte plusieurs modes d'image prédéfinis pour vous permettre de choisir le mode le mieux adapté à votre environnement d'exploitation et au type d'image du signal d'entrée.

Pour sélectionner le mode souhaité, suivez l'une des procédures suivantes.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE/ENTER de la télécommande ou du projecteur jusqu'à sélectionner le mode souhaité.
- Allez au menu IMAGE > Paramètre et appuyez sur 

  ✓ / > pour sélectionner un mode désiré.



### Modes d'image pour différents types de signaux

Vous avez le choix entre plusieurs modes d'image en fonction du type de signal.

- Mode Luminosité max. : Optimise la luminosité de l'image projetée. Ce mode est adapté aux environnements où une grande luminosité est requise, comme les pièces bien éclairées.
- Mode Présentation: Conçu pour les présentations. Dans ce mode, la luminosité est accentuée afin de s'adapter aux couleurs des ordinateurs de bureau et portables. Pour les signaux d'entrée vidéo, ce mode est idéal pour les jeux vidéo dans un environnement normalement éclairé.
- 3. **Mode Normal**: Permet d'optimiser la pureté des couleurs RVB afin d'obtenir des images naturelles, quelle que soit la luminosité sélectionnée. Il est recommandé pour afficher les photos et pour afficher des applications informatiques graphiques et de dessin de type AutoCAD. Pour les signaux d'entrée vidéo, ce mode est adapté pour les films et clips vidéo hauts en couleur issus d'appareils photos ou de vidéos numériques.
- 4. **Mode Cinéma**: Ce mode est adapté pour les films et clips vidéo hauts en couleur issus d'appareils photos ou de vidéos numériques par l'intermédiaire de l'entrée du PC, pour un meilleur affichage dans les environnements obscurs (peu éclairés). Pour les signaux d'entrée vidéo, ce recommandé pour la projection de films sombres ou de films DVD dans un environnement de home cinéma ou de salon obscur (peu éclairé).
- 5. **Mode Util. 1/Util. 2**: Rappelle les paramètres personnalisés en fonction des modes d'image actuellement disponibles. Voir « Configuration du mode Util. 1/Util. 2 » à la page 26 pour plus d'informations.

### Configuration du mode Util. 1/Util. 2

Vous avez le choix entre deux modes définissables par l'utilisateur si les modes d'image disponibles actuellement ne sont pas adaptés à vos besoins. Vous pouvez utiliser l'un des modes d'image (mis à part Util. 1/Util. 2) comme point de départ et personnaliser les paramètres.

Util. 1 est pour les sources PC et Util. 2 est pour les sources VIDÉO.

- 1. Appuyez sur MENU/EXIT pour ouvrir le menu à l'écran.
- 2. Allez au menu IMAGE > Paramètre.
- 3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Util. 1 à Util. 2.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner une option du menu à modifier et ajustez la valeur au moyen de ◄/►.
   Voir « Réglage précis de la qualité de l'image dans les modes utilisateur » ci-dessous pour plus d'informations.
- Une fois tous les réglages terminés, sélectionnez Enregistrer param. et appuyez sur MODE/ENTER pour stocker les réglages.
- 6. Le message de confirmation « **Param. enregistrés** » est affiché.

### Réglage précis de la qualité de l'image dans les modes utilisateur

En fonction du type de signal sélectionné, des fonctions définissables par l'utilisateur sont disponibles lorsque le mode **Util. 1** ou **Util. 2** est sélectionné. Vous pouvez ajuster ces fonctions selon vos besoins.

### Ajustement de Luminosité

Sélectionnez **Luminosité** dans le menu **IMAGE** et ajustez les valeurs en appuyant sur ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse. Inversement, plus elle est faible, plus l'image est sombre. Réglez cette option pour que les zones noires de l'image restent noires et que les détails présents dans les zones sombres restent visibles.







### Ajustement de Contraste

Sélectionnez Contraste dans le menu IMAGE et ajustez les valeurs en appuyant sur ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Plus la valeur est élevée, plus l'image est contrastée. Utilisez le contraste pour configurer le niveau de blanc après avoir ajusté le paramètre **Luminosité**, afin d'adapter l'image au type de support que vous souhaitez afficher et à votre environnement.







### Ajustement de Couleur

Sélectionnez Couleur dans le menu IMAGE et ajustez les valeurs en appuyant sur ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Une valeur inférieure donne des couleurs moins saturées. Si le réglage est trop élevé, les couleurs de l'image seront trop vives, ce qui donnera un aspect irréaliste à l'image.

### Ajustement de Teinte

Sélectionnez **Teinte** dans le menu **IMAGE** et ajustez les valeurs en appuyant sur ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Plus la valeur est élevée, plus l'image tire vers le rouge. Plus la valeur est faible, plus l'image tire vers le vert.

### Ajustement de Netteté

Choisissez **Netteté** dans le menu **IMAGE** et ajustez les valeurs en appuyant sur ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Plus la valeur est élevée, plus l'image est nette. Plus la valeur est faible, plus l'image est floue.

### Ajustement de BrilliantColor<sup>TM</sup>

Choisissez **BrilliantColor**<sup>™</sup> dans le menu **IMAGE** et sélectionnez en appuyant sur **I** sur le projecteur ou la télécommande.

Cette fonction utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des améliorations au niveau du système pour permettre une luminosité plus élevée tout en offrant des couleurs plus vraies et plus éclatantes dans l'image. Elle permet une augmentation de luminosité de plus 50% dans les images en demi teintes qui sont communes dans les scènes vidéo et naturelles, pour que le projecteur reproduise les images en couleurs réalistes et vraies. Si vous préférez des images avec cette qualité, sélectionnez **Activ.** Si vous n'en avez pas besoin, sélectionnez **Désact.** 

Activ. est la sélection par défaut et recommandée pour ce projecteur. Quand **Désact.** est sélectionné, la fonction **Température des couleurs** n'est pas disponible.

#### Sélectionner une Température des couleurs

Choisissez **Température des couleurs** dans le menu **IMAGE** et ajustez les valeurs en appuyant sur ◀/▶ sur le projecteur ou la télécommande.

Les options disponibles pour les paramètres de température de couleurs\* varient selon le type de signal sélectionné.

- T1: Avec la température de couleurs la plus élevée, T1 donne à l'image une teinte plus bleutée que les autres réglages.
- 2. **T2**: Le blanc des images tire vers le bleu.
- 3. T3: Préserve la couleur normale des blancs.
- 4. **T4**: Le blanc des images tire vers le rouge.

### \*À propos des températures des couleurs :

Beaucoup de teintes sont considérées comme des blancs pour une multitude de raisons. La température des couleurs est un moyen courant de représenter la couleur blanche. Une couleur blanche avec une faible température des couleurs semble tirer vers le rouge. Par contre, une couleur blanche dont la température des couleurs est élevée tire davantage vers le bleu.

#### Gestion couleur 3D

Dans la plupart des installations, la gestion des couleurs ne sera pas nécessaire, telles que dans une salle de classe, une salle de réunion ou dans les situations où les lumières restent allumées, ou lorsque les fenêtres laissent rentrer la lumière dans la pièce.

La gestion des couleurs ne devrait être considérée que dans les installations permanentes avec des niveaux d'éclairage contrôlés, telles que les salles de conseil, les amphithéâtres ou les salles de cinéma à la maison. La gestion des couleurs fournit un ajustement précis des couleurs pour permettre une meilleure reproduction des couleurs, si nécessaire


Une gestion des couleurs appropriée ne peut être obtenue que dans des conditions d'affichage contrôlées et reproductibles. Il est nécessaire d'utiliser un colorimètre (appareil de mesure la coloration) et de fournir un groupe d'images source appropriées pour mesurer la reproduction des couleurs. Ces outils ne sont pas fournis avec le projecteur. Cependant, le vendeur de votre projecteur devrait pouvoir vous guider ou éventuellement peut avoir un installateur professionnel expérimenté.

La gestion des couleurs fournit six groupes de couleurs (RVBCMJ) à ajuster. Lorsque vous sélectionnez chaque couleur, vous pouvez ajuster sa plage et sa saturation en fonction de vos préférences.

Si vous acheté un disque de test contenant différents modèles de test des couleurs, il peut être utilisé pour contrôler la présentation des couleurs sur les moniteurs, les téléviseurs, les projecteurs, etc. Vous pouvez projeter une des images du disque sur l'écran et accéder au menu **Gestion couleur 3D** pour effectuer les ajustements.

Pour ajuster les paramètres :


- 1. Allez au menu IMAGE et choisissez Gestion couleur 3D.
- 2. Appuyez sur MODE/ENTER et la page Gestion couleur 3D est affiché.
- Choisissez Couleur primaire et appuyez sur ◄/▶ pour sélectionner une couleur parmi Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta ou Jaune.
- 4. Appuyez ▼ pour choisir **Nuance** et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner sa plage. Une augmentation des valeurs donnera des couleurs composées d'une plus grande proportion des deux couleurs adjacentes.
  - Veuillez vous reporter à l'illustration à droite pour connaître l'interrelation des couleurs
  - Par exemple, si vous sélectionnez Rouge et réglez sa valeur sur 0, seul le rouge pur de l'image projetée sera sélectionné. L'augmentation des valeurs inclura le rouge proche du jaune et le rouge proche du magenta.
- Appuyez sur ▼ pour choisir Saturation et ajustez ses valeurs selon vos préférences en appuyant sur ◄/►. Chaque ajustement apporté se reflétera immédiatement dans l'image.
  - Par exemple, si vous sélectionnez Rouge et réglez sa valeur sur 0, seule la saturation du rouge pur sera affectée.
- 6. Appuyez ▼ pour choisir Gain et ajustez ses valeurs selon vos préférences en appuyant sur ◄/►. Le niveau de contraste de la couleur primaire sélectionnée sera affecté. Chaque ajustement apporté se reflétera immédiatement dans l'image.
- 7. Répétez les étapes 3 à 6 pour les autres ajustements des couleurs.
- 8. Assurez-vous d'avoir effectué tous les ajustements souhaités.
- 9. Appuyez sur MENU/EXIT pour quitter et enregistrer les paramètres.



### Utiliser Écran mural

Lorsque vous projetez sur une surface colorées, telle qu'un mur peint qui peut ne pas être blanc, la fonction **Écran mural** peut aider à corriger la couleur de l'image projetée pour éviter des différences de couleur possibles entre l'image source et l'image projetée.

Pour utiliser cette fonction, accédez au menu AFFICHAGE > Écran mural et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une couleur la plus proche de la surface de projection. Vous pouvez choisir parmi plusieurs couleurs recalibrées : Jaune clair, Rose, Vert clair, Bleu et Tableau noir.



### Réglage du minuteur de présentation

Le minuteur de présentation permet d'indiquer à l'écran la durée d'une présentation afin de vous permettre de mieux gérer votre temps. Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser cette fonction :

- 1. Appuyez sur TIMER SET UP sur la télécommande ou allez au menu CONFIG. SYSTÈME : de base > Minuteur de présentation et appuyez sur MODE/ENTER pour afficher la page Minuteur de présentation.
- 2. Appuyez sur ▼ pour choisir **Intervalle du minuteur** et décider l'intervalle du minuteur en appuyant sur ◀ /▶ . Le délai peut être compris entre 1 et 5 minutes par paliers de 1 minute par paliers de 5 minutes et entre 5 et 240 minutes par paliers de 5 minutes par paliers de 5 minutes.



🧊 Si le minuteur est déjà activé, il redémarrera à chaque fois que vous redéfinissez Intervalle du minuteur.

 Appuyez sur ▼ pour choisir Affichage du compteur et choisissez si vous souhaitez afficher le minuteur à l'écran en appuvant ◄/►.

Sélection	Description
Toujours	Affiche le minuteur à l'écran pendant toute la durée de la présentation.
1 min/2 min/3 min	Affiche le minuteur à l'écran durant la dernière ou les 2 ou 3 dernières minute(s).
Jamais	Masque le minuteur pendant toute la durée de la présentation.

4. Appuyez sur ▼ pour choisir **Position du minuteur** et définissez la position du minuteur en appuyant sur ◀ /▶.



 Appuyez sur ▼ pour choisir Mode de calcul du minuteur et définissez le mode de calcul du minuteur en appuyant sur ◀/►.

Sélection	Description
Vers l'avant	Avance en augmentant de 0 à l'heure prédéfinie.
Vers l'arrière	Décroit en comptant à rebours de l'heure prédéfinie à 0.

- 6. Appuyez sur ▼ pour choisir Fonction de rappel sonore et décidez si vous souhaitez activer la fonction de rappel sonore en appuyant sur ◄/▶. Si vous sélectionnez Activ., un double bip sera entendu aux 30 dernières secondes vers l'arrière ou l'avant, et un triple bip sera émis lorsque le minuteur expire.
- Pour activer le minuteur de présentation, appuyez sur ▼ et appuyez sur ▼/▶ pour sélectionner Activ. et appuyez sur MODE/ENTER.
- 8. Un message de confirmation est affiché. Choisissez **Oui** et appuyez **MODE/ENTER** pour confirmer. Le message « **Le minuteur est activé** » apparaît à l'écran. Le compte débute lorsque le minuteur est activé.

### Pour annuler le minuteur, procédez comme suit

- 1. Retournez à la page Minuteur de présentation.
- Appuyez sur ▼ et appuyez sur ◄/► pour choisir Désact. et appuyez sur MODE/ENTER. Un message de confirmation est affiché.
- 3. Choisissez **Oui** et appuyez **MODE/ENTER** pour confirmer. Le message « **Le minuteur est désactivé** » apparaît à l'écran.

### Comment utiliser le bouton TIMER ON?

TIMER ON est une touche multifonction.

- Si vous appuyez sur cette touche alors que le minuteur de présentation est désactivé, un message de confirmation s'affiche. Vous pouvez décider d'activer ou non le minuteur en suivant les instructions à l'écran.
- Si vous appuyez sur cette touche alors que le minuteur est déjà activé, un message de confirmation s'affiche. Vous pouvez décider de redémarrer, de continuer ou de désactiver le minuteur en suivant les instructions à l'écran.



### Masquage de l'image

Pour attirer l'attention du public sur le présentateur, vous pouvez utiliser **BLANK** sur le projecteur ou la télécommande pour masquer l'image à l'écran. Pour restaurer l'image, appuyez sur n'importe quelle touche du projecteur ou de la télécommande. Lorsque l'image est masquée, le message « **BLANK** » s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

Vous pouvez définir un délai dans le menu CONFIG. SYSTÈME : de base > Minuteur d'inactivité pour permettre au projecteur de renvoyer l'image automatiquement après une période pendant laquelle aucune action n'est effectuée sur l'écran vide.




Notez qu'une fois que vous avez appuyé sur BLANK, le projecteur passe automatiquement en mode Bas.


Évitez de placer des objets devant l'objectif de projection lorsque le projecteur est en cours d'utilisation car ils risqueraient de se déformer en raison de la chaleur ou de provoquer un incendie.

### Touches de contrôle du verrouillage

Avec le verrouillage des touches du projecteur, vous pouvez éviter que les paramètres de votre projecteur soient modifiés accidentellement (par des enfants, par exemple). Lorsque **Verr. touches panneau** est activé, aucune touche du projecteur ne fonctionnera à l'exception de 🕁 **Alimentation**.

Appuyez sur ►/n sur le projecteur ou la télécommande ou allez au menu CONFIG. SYSTÈME: de base > Verr. touches panneau, et sélectionnez Activ. en appuyant sur ◄/► sur le projecteur ou la télécommande.





Vous pouvez également utiliser la télécommande pour accéder à CONFIG. SYSTÈME : de base > Verr. touches panneau et appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner Désact.

- Lorsque le verrouillage des touches du panneau est activé, les touches de la télécommande peuvent toujours être utilisées.

### Arrêt sur image

Appuyez sur **FREEZE** sur la télécommande pour figer l'image. Le mot « **FREEZE** » sera affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour annuler la fonction, appuyez sur n'importe quelle touche du projecteur ou de la télécommande.

Même si l'image est figée à l'écran, la lecture des images se poursuit sur le magnétoscope ou autre appareil. Si les appareils connectés ont une sortie audio active, vous entendez toujours le son même lorsque l'image est figée.

Regardez pas l'affichage d'une image fixe pendant une longue période de temps, car les images rémanentes peuvent s'attarder sur l'écran.




## Réglage du son

Les réglages du son effectués comme suit auront effet sur le haut-parleur du projecteur. Assurez-vous d'avoir établi les connexions appropriées à l'entrée audio du projecteur. Voir « Connexion » à la page 14 pour la connexion de l'entrée audio.

#### Désactivation du son

Pour désactiver temporairement le son :

- Appuyez sur MENU/EXIT, puis appuyez sur ◄/► jusqu'au choix du menu CONFIG. SYSTÈME: avancée.
- Appuyez sur ▼ pour choisir Param. audio et appuyez sur MODE/ENTER. La pageParam. audio est affichée.
- 3. Choisissez **Muet** et appuyez **◄/▶** pour sélectionner Activ.



### Réglage du niveau sonore

Pour régler le niveau du sont, appuyez sur VOLUME +/- sur la télécommande, ou :

- 1. Répétez les étapes 1-2 ci-dessus.
- 2. Appuyez sur ▼ pour choisir Volume et appuyez sur ◄/▶ pour sélectionner un niveau sonore souhaité.

### Personnalisation de l'affichage des menus du projecteur


Les menus à l'écran peuvent être paramétrés selon vos besoins. Les paramètres suivants n'affectent en aucun cas les paramètres de projection, le fonctionnement ou les performances du projecteur.

- Durée aff. des menus dans le menu CONFIG. SYSTÈME : avancée > Réglages des menus détermine le temps d'attente avant la désactivation de l'affichage du menu à l'écran lorsque vous n'actionnez aucune touche. Ce temps d'attente est compris entre 5 et 30 secondes (par paliers de 5 secondes). Utilisez ◀/▶ pour sélectionner le délai qui convient.
- Position des menus dans le menu CONFIG. SYSTÈME : avancée > Réglages des menus détermine la position du menu à l'écran dans cinq emplacements. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la position qui convient.
- Langue dans le menu CONFIG. SYSTÈME : de base détermine la langue des menus OSD. Utilisez ◄/►
  pour sélectionner la langue qui convient.
- Écran d'accueil dans le menu CONFIG. SYSTÈME : de base sélectionne le logo à afficher lors de la phase de démarrage du projecteur. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner un écran.

### Arrêt du projecteur

- Appuyez sur ( ) Alimentation et un message de confirmation s'affiche.
   Si vous n'y répondez pas en quelques secondes, le message disparaît.
- Appuyez une seconde fois sur le bouton () Alimentation. Le POWER (Voyant de l'alimentation) clignote en orange, la lampe s'éteint et les ventilateurs continuent à tourner pendant environ 90 secondes pour refroidir le projecteur.
- Une fois le processus de refroidissement terminé, le POWER (Voyant de l'alimentation) est orange continu et les ventilateurs s'arrêtent.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale si vous ne comptez pas utiliser le projecteur pendant longtemps.
- Le projecteur ne peut pas être utilisé tant que le cycle de refroidissement n'est pas terminé, et ce, afin de protéger la lampe.
- Pour réduire le temps de refroidissement, vous pouvez également activer la fonction Refroidissement rapide. Voir « Refroidissement rapide » à la page 36 pour plus d'informations.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avant que la mise hors tension du projecteur soit totalement terminée, ni pendant la procédure de refroidissement du projecteur (90 secondes).





### Mise hors tension directe

- 1. Le cordon d'alimentations secteur peut être retiré quand le projecteur est allumé. Pour protéger la lampe, attendez environ 10 minutes avant de redémarrer le projecteur. (Quand vous essayez de redémarrer le projecteur, les ventilateurs peuvent fonctionner pendant quelques minutes pour refroidir.) Dans ce cas, appuyez sur
  - ◆ Alimentation à nouveau pour démarrer le projecteur une fois les ventilateurs arrêtés et le voyant POWER
    (Voyant de l'alimentation) devenu orange.
- 2. Pour protéger la lampe, n'arrêtez pas le projecteur pendant que le voyant **POWER (Voyant de l'alimentation)** clignote en vert après que la lampe s'allume.
- 3. Avant d'arrêter le projecteur, assurez-vous de fermer l'écran du menu. Si vous arrêtiez le projecteur sans fermer le menu, les données des paramètres du menu ne seraient pas enregistrées.

## Système de menus

Notez que les menus à l'écran varient en fonction du type de signal sélectionné.

Menu principal	Sous-menu		Options
	Écran mural		Désact./Jaune clair/Rose/Vert clair/Bleu/ Tableau noir
	Format		Auto/Réel/4:3/16:9
4 45510114.05	Trapèze		
1. AFFICHAGE	Position		
	Phase		
	Taille H		
	Magnify		
	Paramètre		Luminosité max./Présentation/Normal/ Cinéma/Util. 1/Util. 2
	Luminosité		
	Contraste		
	Couleur		
	Teinte		
	Netteté		
2. IMAGE	BrilliantColor™		Activ./Désact.
	Température des couleurs		T1/T2/T3/T4
	Gestion couleur 3D	Couleur primaire	R/V/B/C/M/J
		Nuance	
		Saturation	
		Gain	
	Enregistrer param.		
3. SOURCE	Recherche auto rapide		Activ./Désact.
		Intervalle du minuteur	1 à 240 minutes
		Affichage du compteur	Toujours/1 min/2 min/3 min/Jamais
	Minuteur de	Position du minuteur	Coin sup. Gauche/Coin inf. gauche/ Coin sup. Droit/Coin inf. Droit
4. CONFIG.	présentation	Mode de calcul du minuteur	Vers l'arrière/Vers l'avant
SYSTÈME : de base		Fonction de rappel sonore	Activ./Désact.
		Activ./Désact.	
	Langue		ENGLISH/FRANÇAIS/DEUTSCH/ ITALIANO/ESPAÑOL/РУССКИЙ/ 緊體中文/简体中文/日本語/한국어/ Svenska/Türkçe/Čeština/Português/ โปรลูเกต/ Polski/Magyar/اللغة العربية

	Position du projecteur		Sol avant/Sol arrière/Plafond arr./ Plafond avant
4.	Alim. auto. désact.		Désactiver/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min
CONFIG. SYSTÈME : de	Minuteur d'inactivité		Désactiver/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min
base	Verr. touches panneau		Activ./Désact.
	Contrôleur du minuteu	r	Désactiver/30 min/1 h/2 h/3 h/4 h/8 h/12 h
	Écran d'accueil		Noir/Bleu/MITSUBISHI
	Refroidissement rapide	9	Activ./Désact.
	D	Muet	Activ./Désact.
	Param. audio	Volume	
	Réglages des menus	Durée aff. des menus	5 sec/10 sec/15 sec/20 sec/25 sec/30 sec
_		Position des menus	Centre/Coin sup. gauche/Coin sup. droit/Coin inf. gauche/Coin inf. droit
5.	Param. lampe	Mode lampe	Standard/Bas
CONFIG. SYSTÈME :		Réinit. compteur lampe	
avancée		Équivalent heure lamp	oe .
		Modifier MP	
	Param. de sécurité	Verrou alimentation	Activ./Désact.
	Carra diduana	Activer Ss-tit. codé	Activ./Désact.
	Sous-titrage	Version Ss-tit.	SS-T1/SS-T2/SS-T3/SS-T4
	Rétablir tous les paran	1.	
6.			Source
	,		Paramètre
INFORMATIONS	État système actuel		Résolution
			Système de couleurs
			Equivalent heure lampe

Notez que les options des menus sont disponibles lorsque le projecteur détecte au moins un signal valide. S'il n'y a pas d'équipement connecté au projecteur ou qu'aucun signal n'est détecté, seules certaines options sont accessibles.

## Description de chaque menu

	FONCTION	DESCRIPTION
	Écran mural	Corrige la couleur de l'image projetée si le support de projection n'est pas blanc. Voir « Utiliser Écran mural » à la page 28 pour plus d'informations.
_	Format	Quatre options permettent de définir le format de l'image en fonction de votre source de signal d'entrée. Voir « Sélection du format » à la page 25 pour plus d'informations.
<b>M</b> e	Trapèze	Corrige la distorsion trapézoïdale. Voir « Correction trapézoïdale » à la page 24 pour plus d'informations.
1. Menu AFFICHAGE	Position	Affiche la page de réglage de la position. Pour déplacer l'image projetée, utilisez les touches fléchées. Les valeurs indiquées dans la partie inférieure de la page changent à chaque fois que vous appuyez sur une touche jusqu'à ce qu'elles atteignent leur maximum ou minimum.
HAGE	Phase	Ajuste la phase de l'horloge pour réduire la distorsion de l'image.
	Taille H	Règle la largeur horizontale de l'image.
	Magnify	Agrandit ou réduit l'image projetée. Voir « Agrandir et rechercher des détails » à la page 24 pour plus d'informations.
	Paramètre	Les modes d'image prédéfinis vous permettent d'optimiser le réglage de l'image en fonction du type de programme que vous souhaitez projeter. Voir « Sélection d'un mode d'image » à la page 26 pour plus d'informations.
	Luminosité	Règle la luminosité de l'image. Voir « Ajustement de Luminosité » à la page 27 pour plus d'informations.
	Contraste	Ajuste la gradation entre les zones sombres et claires de l'image. Voir « Ajustement de Contraste » à la page 27 pour plus d'informations.
2. <b>▼</b>	Couleur	Ajuste le niveau de saturation des couleurs (c'est-à-dire la quantité de chaque couleur dans une image vidéo). Voir « Ajustement de Couleur » à la page 27 pour plus d'informations.
2. Menu IMAGE	Teinte	Règle les teintes des couleurs rouge et verte de l'image. Voir « Ajustement de Teinte » à la page 27 pour plus d'informations.
MA		La fonction n'est disponible que lorsque Vidéo ou S-Video avec le système NTSC est utilisé.
GE	Netteté	Ajuste l'image pour qu'elle s'affiche de façon plus nette ou plus floue. Voir « Ajustement de Netteté » à la page 27 pour plus d'informations.
	BrilliantColor™	Ajuste le niveau de blanc tout en conservant la présentation correcte des couleurs. Voir « Ajustement de BrilliantColor <sup>TM</sup> » à la page 27 pour plus d'informations.
	Température des couleurs	Voir « Sélectionner une Température des couleurs » à la page 27 pour plus d'informations.
	Gestion couleur 3D	Voir « Gestion couleur 3D » à la page 28 pour plus d'informations.
	Enregistrer param.	Enregistre les paramètres pour le mode Util. 1 ou Util. 2.
3. Menu SOURCE	Recherche auto rapide	Voir « Changement de signal d'entrée » à la page 22 pour plus d'informations.

	FONCTION	DESCRIPTION
	Minuteur de présentation	Permet de rappeler au présentateur la durée de la présentation afin qu'il puisse la respecter. Voir « Réglage du minuteur de présentation » à la page 29 pour plus d'informations.
∡	Langue	Règle la langue des menus à l'écran. Voir « Utilisation des menus » à la page 20 pour plus d'informations.
nué	Position du projecteur	Voir « Choix de l'emplacement » à la page 11 pour plus d'informations.
CONF	Alim. auto. désact.	Permet au projecteur de s'éteindre automatiquement si aucun signal d'entrée n'est détecté après un certain temps. Voir « Paramètre Alim. auto. désact. » à la page 39 pour plus d'informations.
IG. SYST	Minuteur d'inactivité	Permet de définir la durée d'inactivité de l'affichage lorsque la fonction Durée inact. est activée. Une fois la durée écoulée, l'image réapparaît à l'écran. Voir « Masquage de l'image » à la page 30 pour plus d'informations.
EÌ,		Désactive ou active toutes les fonctions des touches du tableau, à
4. Menu CONFIG. SYSTÈME : de base	Verr. touches panneau	l'exception de <b>\( \delta \) Alimentation</b> sur le projecteur et des touches sur la télécommande. Voir « Touches de contrôle du verrouillage » à la page 30 pour plus d'informations.
	Contrôleur du minuteur	Règle le minuteur d'arrêt auto. Le minuteur peut être réglé avec une valeur entre 30 minutes et 12 heures.
	Écran d'accueil	Permet de sélectionner le logo à afficher lors de la phase de démarrage du projecteur. Trois options sont disponibles: Logo MITSUBISHI, écran Noir ou écran Bleu.
ن. ن	Refroidissement rapide	La sélection de <b>Activ.</b> active la fonction et raccourcit le temps de refroidissement du projecteur de quelques secondes.  Si vous essayez de redémarrer le projecteur immédiatement après le processus de refroidissement rapide, il peut ne pas se rallumer normalement et refera tourner les ventilateurs.
Mei	Param. audio	Voir « Réglage du son » à la page 31 pour plus d'informations.
ב		Durée aff. des menus
CONFIG	Réglages des menus	Détermine le temps d'attente avant la désactivation de l'affichage du menu à l'écran lorsque vous n'actionnez aucune touche. La durée est comprise entre 5 et 30 secondes (par paliers de 5 secondes).
(u		Position des menus
3,45		Permet d'activer l'affichage des menus à l'écran.
Menu CONFIG. SYSTÈME : avancée		Mode lampe Voir « Régler Mode lampe en Bas » à la page 39 pour plus d'informations.
رة 		Réinit. compteur lampe
vanc	Param. lampe	Voir « Réinitialiser le compteur de la lampe » à la page 42 pour plus d'informations.
éе		Équivalent heure lampe
		Voir « Familiarisation avec les heures de la lampe » à la page 39 pour plus d'informations sur le calcul du nombre d'heures de la lampe.

	FONCTION	DESCRIPTION	
5. Me	Param. de sécurité	Modifier MP Vous serez invité à entrer le mot de passe avant de pouvoir le modifier.  Verrou alimentation Voir « Utilisation de la fonction de mot de passe » à la page 21 pour plus d'informations.	
Menu CONFIG. SYSTÈME : avancée	Sous-titrage	Activer Ss-tit. codé  Active la fonction en sélectionnant Activ. lorsque le signal d'entrée sélectionné comporte du sous-titrage.  • Sous-titrage : Un affichage à l'écran du dialogue, des commentaires et des effets sonores des émissions de télévision et vidéos qui sont sous-titrées.  Quand le projecteur affiche le menu à l'écran ou un dialogue, le sous-titrage n'est pas affiché en même temps.  Version Ss-tit.  Sélectionne le mode de sous-titrage préféré. Pour afficher le sous-titrage, sélectionnez SS-T1, SS-T2, SS-T3 ou SS-T4 (SS-T1 affiche le sous-titrage dans la langue principale de votre région).	
cée	Rétablir tous les param.	Rétablit les paramètres par défaut.  Les paramètres suivants sont conservés : Phase, Taille H, Util. 1, Util. 2, Langue, Position du projecteur, Param. de sécurité.	
État système actuel  Résolution Indique la résolution native du signal d' Système de couleurs Indique le format du système vidéo : N' Équivalent heure lampe		Indique la source actuelle du signal.  Paramètre Indique le mode sélectionné dans le menu IMAGE.  Résolution Indique la résolution native du signal d'entrée.  Système de couleurs Indique le format du système vidéo : NTSC, PAL, SECAM ou RVB.	

## Entretien du projecteur

Votre projecteur a besoin d'entretien de temps en temps, en fonction des circonstances environnementales, ce qui devrait être fait par des techniciens de maintenance agréés. Contactez votre revendeur pour des instructions.

La seule chose que vous pouvez faire par vous-même régulièrement est de nettoyer la lentille et du boîtier.

La lampe est la seule pièce de votre projecteur que vous pouvez retirer. Contactez votre revendeur si d'autres pièces doivent être remplacées.

### Nettoyage de la lentille

Nettoyez la lentille dès que vous remarquez que sa surface est sale ou poussiéreuse.

- Utilisez une bombe d'air comprimé pour ôter la poussière.
- Si la lentille est sale, utilisez du papier lentille ou humidifiez un chiffon doux de produit nettoyant pour lentille et frottez légèrement la surface.

N'utilisez jamais de matériaux abrasifs.

### Nettoyage du boîtier du projecteur

Avant de nettoyer le boîtier, mettez le projecteur hors tension de la manière indiquée à « Arrêt du projecteur » à la page 32, puis débranchez le cordon d'alimentation.

- Pour ôter la poussière ou la saleté, utilisez un chiffon doux et sans peluches.
- Pour ôter les tâches tenaces, humidifiez un chiffon doux à l'aide d'eau et d'un détergent au pH neutre. Ensuite, frottez le boîtier.

À éviter : cire, alcool, benzène, dissolvant ou tout autre détergent chimique. Ces produits pourraient endommager le boîtier.

### Entreposage du projecteur

Si vous devez entreposer votre projecteur pour une longue durée, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Assurez-vous que la température et l'humidité de l'emplacement d'entreposage sont conformes aux valeurs recommandées pour l'appareil. Veuillez vous reporter à « Caractéristiques » à la page 45 ou consulter votre revendeur sur la portée.
- Rentrez les pieds de réglage.
- Retirez la pile de la télécommande.
- Placez le projecteur dans son emballage d'origine ou équivalent.

### Transport du projecteur

Pour le transport du projecteur, il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine ou un emballage équivalent.

## Informations relatives à la lampe

#### Familiarisation avec les heures de la lampe

Lorsque le projecteur fonctionne, la durée d'utilisation de la lampe (en heures) est calculée automatiquement par le compteur horaire intégré. La méthode de calcul de l'équivalent heures lampe est la suivante :

(Équivalent) heures lampe totales

= 1 (heures d'utilisation en mode **Bas**) + 4/3 (heures d'utilisation en mode **Standard**)

Voir « Régler Mode lampe en Bas » ci-dessous pour plus d'informations sur le mode Bas.

En mode **Bas**, les heures lampe correspondent aux 3/4 du mode **Standard**. Autrement dit, utiliser le projecteur en mode **Bas** augmente de 1/3 la durée de vie de la lampe.

Pour obtenir les informations d'heures de la lampe :

- Appuyez sur MENU/EXIT, puis appuyez sur ◄/► jusqu'à la sélection du menu CONFIG. SYSTÈME : avancée
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner Param. lampe et appuyez sur MODE/ENTER. La pageParam. lampe est affichée
- 3. Les informations **Équivalent heure lampe** apparaîtront sur le menu.
- 4. Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU/EXIT**.

Vous pouvez également obtenir les informations d'heures de la lampe sur le menu INFORMATIONS.

#### Augmenter la durée de vie de la lampe

La lampe de projection est un consommable qui habituellement peut durer jusqu'à 3000 à 4000 heures avec une utilisation appropriée. Pour avoir une durée de vie de la lampe aussi longue que possible, vous pouvez effectuer les réglages suivants via le menu à l'écran.

#### Régler Mode lampe en Bas

L'utilisation du mode **Bas** réduit le bruit de l'appareil et sa consommation de 20%. Lorsque le mode **Bas** est activé, l'émission lumineuse est réduite, ce qui crée des images plus sombres.

Régler le projecteur en mode **Bas** étend également la durée de fonctionnement de la lampe. Pour régler le mode **Bas**, allez au menu **CONFIG. SYSTÈME : avancée** > **Param. lampe** > **Mode lampe** et appuyez sur ◀/▶.

- Quand ce mode est activé, les images projetées peuvent scintiller.
  - Si ce mode est fréquemment activé, la lampe peut se détériorer.

#### Paramètre Alim. auto. désact.

Cette fonction permet au projecteur de s'éteindre automatiquement si aucune source d'entrée n'est détectée après un certain temps pour éviter une utilisation inutile de la lampe.

Pour régler le mode **Alim. auto. désact.**, allez au menu **CONFIG. SYSTÈME : de base** > **Alim. auto. désact.** et appuyez sur **◄/▶**. Le délai peut être compris entre 5 et 30 minutes (par paliers de 5 minutes). Si les délais prédéfinis ne sont pas adaptés à votre présentation, sélectionnez **Désactiver**. Le projecteur ne s'éteindra pas automatiquement pendant une certaine période.

#### Quand remplacer la lampe


Lorsque le voyant de la lampe est rouge ou qu'un message conseillant de remplacer la lampe s'affiche, installez une nouvelle lampe ou consultez votre revendeur. L'utilisation d'une lampe usagée pourrait entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur, voire une explosion.



Lorsque la lampe est trop chaude, le LAMP (Voyant de la lampe) et le TEMP (Voyant d'avertissement de surchauffe) s'allument.

Mettez le projecteur hors tension et laissez-le refroidir pendant 45 minutes. Si voyant de la lampe ou le LAMP (Voyant de la lampe) reste allumé à la mise sous tension du projecteur, consultez votre revendeur. Voir « Voyants » à la page 43 pour plus d'informations.

Les messages d'avertissement suivants s'affichent pour vous rappeler de remplacer la lampe.




#### Remplacement de la lampe

#### Lamp de rechange pour EX220U : VLT-EX240LP



- Pour éviter tout risque d'électrocution, mettez toujours le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder au remplacement de la lampe.
  - Pour éviter de vous brûler, laissez le projecteur refroidir pendant 45 minutes au moins avant de procéder au remplacement de la lampe.
  - Pour éviter de vous blesser les doigts et d'endommager les composants internes, procédez avec précaution lors du retrait des débris de verre de la lampe.
  - Pour éviter de vous blesser les doigts et/ou de détériorer la qualité de l'image en touchant la lentille, évitez de toucher le compartiment vide une fois la lampe retirée.
  - Cette lampe contient du mercure. Mettez la lampe au rebut conformément aux réglementations locales relatives à l'élimination des déchets dangereux.
  - Pour assurer une performance optimale du projecteur, il est recommandé que vous achetiez une lampe de projecteur Mitsubishi pour remplacer la lampe.
  - 1. Mettez le projecteur hors tension et débranchez-le de la prise murale. Si la lampe est chaude, laissez-la refroidir pendant 45 minutes pour éviter de vous brûler.
  - 2. Desserrez les vis du couvercle de la lampe.



Retirez le couvercle de la lampe du projecteur.



- Refermez toujours le couvercle de la lampe avant de mettre l'appareil sous tension.
- N'introduisez pas vos doigts entre la lampe et le projecteur. Les bords acérés à l'intérieur du projecteur pourraient vous blesser.
- Retirez et jetez le film de protection de la lampe.




Desserrez la vis qui tient la lampe en place.




Levez la poignée de sorte qu'elle soit placée verticalement. Tirez doucement sur la poignée pour retirer la lampe du projecteur.



- Si vous tirez trop vite, la lampe pourrait se casser et du verre pourrait tomber dans le projecteur.
- Conservez la lampe hors de portée des enfants et à l'écart de tout risque d'éclaboussure d'eau et de toute source inflammable.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur du projecteur après avoir retiré la lampe. Vous risqueriez de toucher des composants optiques du boîtier et du même coup de provoquer une irrégularité des couleurs ou une distorsion de l'image projetée.
- Comme indiqué sur l'illustration, abaissez d'abord la nouvelle lampe dans son compartiment tout en alignant la lampe avec les deux orifices sur le compartiment de la lampe. Assurez-vous qu'elle tient bien dans le projecteur.





- 8. Serrez la vis qui tient la lampe en place.
- Une vis mal serrée peut être à l'origine d'une mauvaise connexion, susceptible d'entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur.
  - Ne serrez pas la vis excessivement.
  - Assurez-vous que la poignée est correctement remise en place de manière horizontale.



- Placez le film de protection fourni avec la nouvelle lampe sur le compartiment de la lampe.
- Comme indiqué sur l'illustration, replacez le couvercle de la lampe sur le projecteur.



- 12. Serrez les vis qui fixent le couvercle de la lampe.
- Une vis mal serrée peut être à l'origine d'une mauvaise connexion, susceptible d'entraîner des dysfonctionnements au niveau du projecteur.
  - · Ne serrez pas les vis excessivement.



13. Redémarrez le projecteur.

Refermez toujours le couvercle de la lampe avant de mettre l'appareil sous tension.

#### Réinitialiser le compteur de la lampe

14. Après le logo de démarrage, ouvrez le menu à l'écran. Allez au menu CONFIG. SYSTÈME : avancée > Param. lampe. Appuyez sur MODE/ENTER. La pageParam. lampe est affichée. Appuyez sur ▼ pour sélectionner Réinit. compteur lampe et appuyez sur MODE/ENTER. Un message d'avertissement est affiché pour vous demander si vous souhaiter réinitialiser le compteur de la lampe. Sélectionnez Réinit.



- et appuyez sur MODE/ENTER. Le compteur de la lampe sera réinitialisé à « 0 ».

  Ne le réinitialisez pas si la lampe n'est pas nouvelle ou si elle n'a pas été remplacée ; cela présente des risques de
  - Ce projecteur utiliser une lampe qui contient du mercure. La mise au rebut de la lampe ou du projecteur avec la lampe peut être réglementée du fait de considérations environnementales. Pour des information de mise au rebut ou de recyclage, veuillez contactez votre administration

du fait de considérations environnementales. Pour des information de mise au rebut ou de recyclage, veuillez contactez votre administration locale ou l'Electronic Industries Alliance : www.eiae.org. (Pour les États-unis uniquement).

# Voyants

Voyant			État et description	
Alimentation Temp Lampe		Lampe		
Événements -	- alimentatior	1		
Orange	Désact.	Désact.	Mode veille	
Vert Clignotant	Désact.	Désact.	Mise en marche	
Vert	Désact.	Désact.	Fonctionnement normal	
Orange Clignotant	Désact.	Rouge	<ul> <li>90 secondes de refroidissement sont nécessaires au projecteur car il n'a pas été correctement mis hors tension et la phase de refroidissement n'a pas eu lieu.</li> <li>Le projecteur doit refroidir pendant 90 secondes après sa mise hors tension.</li> </ul>	
Orange Clignotant	Désact.	Désact.	Le projecteur s'est éteint automatiquement. Si vous tentez de redémarrer votre projecteur, celui-ci va de nouveau s'éteindre. En pareil cas, contactez votre revendeur.	
Événements - lampe				
Orange Clignotant	Désact.	Rouge	Le projecteur s'est éteint automatiquement. Si vous tentez de redémarrer votre projecteur, celui-ci va de nouveau s'éteindre. En pareil cas, contactez votre revendeur.	
Désact.	Désact.	Rouge	<ul> <li>90 secondes de refroidissement sont nécessaires au projecteur.</li> <li>En pareil cas, contactez votre revendeur.</li> </ul>	
Événements t	thermiques			
Désact.	Rouge	Désact.		
Désact.	Rouge	Rouge		
Désact.	Rouge	Vert		
Rouge	Rouge	Rouge		
Rouge	Rouge	Vert	Le projecteur s'est éteint automatiquement. Si vous tentez de redémarrer votre	
Vert	Rouge	Rouge	projecteur, celui-ci va de nouveau s'éteindre. En pareil cas, contactez votre	
Vert	Rouge	Vert	revenueur.	
Orange	Rouge	Rouge		
Orange	Rouge	Vert		
Désact.	Vert	Rouge		
Désact.	Vert	Vert		

### ? Le projecteur ne s'allume pas

Origine	Solution
Le cordon d'alimentation n'alimente pas l'appareil en électricité.	Insérez le cordon d'alimentation dans la prise CA située à l'arrière du projecteur et branchez-le sur la prise secteur. Si la prise secteur est dotée d'un interrupteur, assurez-vous que celui-ci est activé.
Nouvelle tentative de mise sous tension du projecteur durant la phase de refroidissement.	Attendez que la phase de refroidissement soit terminée.

### ? Pas d'image

Origine	Solution
La source vidéo n'est pas sous tension ou est mal connectée.	Mettez la source vidéo sous tension et vérifiez si le câble de signal est bien connecté.
Le projecteur n'est pas connecté correctement au signal d'entrée.	Vérifiez son raccordement.
Le signal d'entrée n'a pas été sélectionné correctement.	Sélectionnez le bon signal d'entrée à l'aide de la touche <b>SOURCE</b> du projecteur ou de la télécommande.
Le couvercle de l'objectif est toujours fermé.	Ouvrez le couvercle de l'objectif.

### ? Image brouillée

Origine	Solution
L'objectif de projection n'est pas correctement réglé.	Réglez la mise au point de l'objectif à l'aide de la molette correspondante.
Le projecteur et l'écran ne sont pas alignés correctement.	Ajustez l'angle de projection, l'orientation, et si nécessaire, la hauteur de l'appareil.
Le couvercle de l'objectif est toujours fermé.	Ouvrez le couvercle de l'objectif.

### ? La télécommande ne fonctionne pas

Origine	Solution
Les piles sont usées.	Remplacez-les.
Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil.	Retirez l'obstacle.
Vous vous tenez trop loin du projecteur.	Tenez-vous à moins de 8 mètres du projecteur.

### ② Le mot de passe est incorrect

Origine	Solution
Vous ne vous souvenez pas du mot de passe.	Veuillez voir « Procédure de rappel de mot de passe » à la page 21 pour plus d'informations.

# Caractéristiques


## Caractéristiques du projecteur

Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.

Général	
Nom de produit	Projecteur DLP <sup>TM</sup>
Nom de modèle	EX220U
Caractéristiques optiques	
Résolution	EX220U : 1024 x 768 XGA
Système d'affichage	1-CHIP DMD
Ouverture (nombre F)	F = 2,64 à 2,75, f= 21,13 à 23,0 mm
Lampe	Lampe 185 W
Caractéristiques électriqu	es
Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz (Automatique)
Consommation	3,1 A, 315 W (max), < 1 W (veille)
Caractéristiques mécaniques	ues
Dimensions	282 mm (L) x 92 mm (H) x 229 mm (P) (Non compris la protrusion)
Poids	2,4 Kg (5,3 lb)
Prise d'entrée	
Entrée ordinateur	
Entrée RVB 2 connecteur D-Sub 15 broches (femelle)	
Entrée signal vidéo	
S-VIDEO	1 port mini DIN à 4 broches
VIDEO	1 prise RCA
Entrée de signal SD/HDTV	Analogique – D-Sub <-> 3 prises RCA composantes (via entrée RVB)
Entrée de signal audio	1 prise audio PC
Terminaux de sortie	
Sortie RVB	1 connecteur D-Sub 15 broches (femelle)
Haut-parleur	1 x 2W
Sortie de signal audio	1 prise audio PC
Prise de contrôle	
Commande série	1 à 9 broches
Caractéristiques environn	ementales
Température de fonctionnement	5°C–35°C (sans condensation)
Humidité relative en fonctionnement	30%–90% (sans condensation)

## **Dimensions**

282 mm (L) x 92 mm (H) x 229 mm (P) (Non compris la protrusion)



Tolérance : ±2 mm

## Fréquences de fonctionnement

### Fréquences de fonctionnement pour l'entrée PC

Résolution	Mode	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	Horloge (MHz)
*720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	VGA_60	59,940	31,469	25,175
640 x 480	VGA_72	72,809	37,861	31,500
040 X 400	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000
800 x 600	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
800 X 800	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	XGA_60	60,004	48,363	65,000
1024 x 768	XGA_70	70,069	56,476	75,000
1024 X 700	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
1280 x 800	WXGA_60	59,81	49,702	83,500
	SXGA_60	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
4000 000	1280 x 960_60	60,000	60,000	108
1280 x 960	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,00

<sup>\*</sup> ILe projecteur ne prend en charge que la fréquence (720 x 400) avec 5 lignes (R, G, B, H, V).

#### Fréquences de fonctionnement pour l'entrée YPbPr composantes

Format du signal	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
480i(525i)@60Hz	15,73	59,94
480p(525p)@60Hz	31,47	59,94
576i(625i)@50Hz	15,63	50,00
576p(625p)@50Hz	31,25	50,00
720p(750p)@60Hz	45,00	60,00
720p(750p)@50Hz	37,50	50,00
1080i(1125i)@60Hz	33,75	60,00
1080i(1125i)@50Hz	28,13	50,00
1080P@60Hz	67,5	60,00
1080P@50Hz	56,26	50,00

🕼 L'affichage d'un signal 1080i(1125i) à 60Hz ou 1080i(1125i) à 50Hz peut avoir pour résultat une légère vibration de l'image.

#### Fréquences de fonctionnement pour les entrées Vidéo et S-Vidéo

Mode vidéo         Fréquence horizontale (kHz)         Fréquence verticale (Hz)         Fréquence de la sousporteuse couleur (MHz)           NTSC         15,73         60         3,58           PAL         15,63         50         4,43           SECAM         15,63         50         4,25 ou 4,41           PAL-M         15,73         60         3,58           PAL-N         15,63         50         3,58           PAL-O         15,73         60         4,43           NTSC4.43         15,73         60         4,43	_	_		
PAL     15,63     50     4,43       SECAM     15,63     50     4,25 ou 4,41       PAL-M     15,73     60     3,58       PAL-N     15,63     50     3,58       PAL-60     15,73     60     4,43	Mode vidéo	· ·	Fréquence verticale (Hz)	•
SECAM         15,63         50         4,25 ou 4,41           PAL-M         15,73         60         3,58           PAL-N         15,63         50         3,58           PAL-60         15,73         60         4,43	NTSC	15,73	60	3,58
PAL-M     15,73     60     3,58       PAL-N     15,63     50     3,58       PAL-60     15,73     60     4,43	PAL	15,63	50	4,43
PAL-N         15,63         50         3,58           PAL-60         15,73         60         4,43	SECAM	15,63	50	4,25 ou 4,41
PAL-60 15,73 60 4,43	PAL-M	15,73	60	3,58
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAL-N	15,63	50	3,58
NTSC4.43 15,73 60 4,43	PAL-60	15,73	60	4,43
	NTSC4.43	15,73	60	4,43

#### Contenu de la boîte

Cordon d'alimentation secteur	pour US pour EU pour UK/SG pour AU pour KR	2G.01111.001 2G.01111.001 2G.03132.001 2G.01343.001 2G.04321.001	Télécommande avec pile     Manuel de sécurité/Démarrage rapide     CD-ROM
1 câble RVB		5K.08006.501	

Pièce de rechange

(Option / pas inclus dans la boîte)
Lampe de rechange : VLT-EX240LP

Le cordon d'alimentation est fourni de manière appropriée à l'endroit de destination.

#### Mitsubishi Projector Warranty, Sales Support and Service Information

North America

MEVSA (Mitsubishi Electric Visual Solutions America, Inc.) Presentation Products Division 9351 Jeronimo Road Irvine CA 92618, USA

For Warranty Registration, visit:

http://www.mitsubishi-presentations.com under Customer Care

Sales & Inquiries Phone

:Toll Free (888)307-0349 E-mail :ppdinfo@mdea.com Technical Inquiries

Phone :Toll Free (888)307-0309 :TSUPPORT@mdea.com E-mail

MESCA (Mitsubishi Electric Sales Canada Inc.) http://www.mitsubishielectric.ca

Information Technologies Group, 4299 14th Avenue, Markham, Ontario L3R 0J2, Canada

Sales & Technical Inquiries Phone :+1-(800) 450-6487

Fax :+1-(905) 475-7958 :projectors@mitsubishielectric.ca E-mail

Customer Care

E-mail :support@mitsubishielectric.ca

MEU-FRA (Mitsubishi Electric Europe B.V French Branch) 25, Boulevard des Bouvets 92 741, Nanterre CEDEX,

Sales Inquiries

Phone :+33 (0)1 55-68-55-53 Fax :+33 (0)1 55-68-57-31 Technical Inquiries

Phone :+33 (0)1 55-68-56-42 :+33 (0)1 55-68-57-31 Fax

MEU-GER (Mitsubishi Electric Europe B.V. German Branch) http://www.mitsubishi-evs.de/

Gothaer Strasse 8, 40880 Ratingen, Germany Sales Inquiries

Phone :0049 - 2102 - 486 9250 Fax

:0049 - 2102 - 486 7320 Technical Inquiries Phone :0049 - 2102 - 486 1330

Fax :0049 - 2102 - 486 1340 MEU-IR (Mitsubishi Electric Europe B.V. Irish Branch)

http://www.mitsubishi.ie/ Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Sales Inquiries Phone :+353-1-4198807

Fax :+353-1-4198890 Technical Inquiries Phone +353-1-4198808

Fax :+353-1-4198895 MEU-IT (Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch) Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio, Viale Colleoni 7. 20041 Agrate Brianza, Italy

Sales & Technical Inquiries

:+39-(0)39-60531 Phone Fax :+39-(0)39-6053214 E-mail :info.projector@it.mee.com

MEU-NL (Mitsubishi Electric Europe B.V. Benelux Branch) http://www.mitsubishielectric.nl/

Nijverheidsweg 23A, 3641 RP Mijdrecht, The Netherlands

Sales Inquiries Phone :+31-297-282461

:+31-297-283936 Fax E-mail :info@mitsubishi.nl Technical Inquiries

Phone :+31-297-282461 Fax :+31-297-283936 E-mail :info@mitsubishi.nl

Russia (Mitsubishi Electric Europe B V Moscow Representative Office)

http://www.mitsubishi-projector.ru/

Moscow Representative Office, 52/5 Kosmodamianskaya Nab., 115054, Moscow, Russia Sales & Technical Inquiries

:(7095) 721-2068 Phone Fax :(7095) 721-2071

MEU-SP (Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish Branch) http://www.mitsubishielectric.es/

Ctra. de Rubi, 76-80, 08173 Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain Sales Inquiries

Phone :+34-93.565.31.54 Fax +34-93 589 43 88

E-mail :mitsubishi.profesional@sp.mee.com Technical Inquiries

+34-93.586.27.51 Phone Fax +34-93.588.53.87

E-mail :mitsubishi.profesional@sp.mee.com MEU-SWE (Mitsubishi Electric Europe B.V Scandinavian

Branch) Hammarbacken 14, Box 750, S-19127, Sollentuna, Sweden Sales Inquiries

Phone :+46-(0)8-6251070 Fax :+46-(0)8-6251036

Technical Inquiries

Phone :+46-(0)8-6251052 Fax :+46-(0)8-6251036

MEU-UK (Mitsubishi Electric Europe) http://vis.mitsubishielectric.co.uk/products/projectors Visual Information Systems Division, Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB U.K.

Sales Inquiries

Phone :+44 (1707) 278684 +44 (1707) 278541 E-mail :projector.info@meuk.mee.com Technical Inquiries Phone :+44 (870) 606 5008

:+44 (1506) 431927 E-mail :projector.info@meuk.mee.com

Asia

CHINA (Mitsubishi Electric Air-Conditioning & Visual Information Systems (Shanghai) Ltd.)
15/F Henderson Metropolitan, No. 300 East Nanjing Road,

Shanghai 200001, China Sales & Technical Inquiries

Phone :+86(21)2312-3030 (Ext.3228) Fax :+86(21)2312-3008

E-mail :vis.support@mlc.mehkg.com Sale and Service hotline Phone +86-400-820-2130

HONG KONG (Mitsubishi Electric Ryoden Air-Conditioning & Visual Information Systems (HongKong) Ltd.)
7th Floor, Manulife Tower, 169 Electric Road, North Point,

Sales Inquiries

Phone :+852-2510-1505 Fax :+852-2510-0463 Technical Inquiries :+852-2422-0161 Phone :+852-2487-0181 Fax

SINGAPORE (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.) http://www.mitsubishielectric.com.sg 307, Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric Building, Singapore 159943

Sales Inquiries

Phone :+65-6473-2308 Fax +65-6475-9503 :Peripherals@asia.meap.com E-mail

Technical Inquiries

:+65-6470-2666 Phone

Fax +65-6475-9503 INDIA (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.)

307, Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric Building, Singapore 159943 Sales Inquiries Phone

:+65-6473-2308 +65-6475-9503 E-mail

:Peripherals@asia.meap.com

Technical Inquiries

Phone :+65-6470-2666 +65-6475-9503

INDONESIA (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.) 307, Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric Building, Singapore 159943 Sales Inquiries

Phone +65-6473-2308 Fax :+65-6475-9503

E-mail :Peripherals@asia.meap.com

Technical Inquiries

Phone :+65-6470-2666 :+65-6475-9503 Fax

PHILIPPINES (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.) http://www.mitsubishielectric.com.sq 307, Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric

Building, Singapore 159943 Sales Inquiries

:+65-6473-2308 Phone Fax +65-6475-9503

E-mail :Peripherals@asia.meap.com Technical Inquiries

Phone +65-6470-2666 Fax

VIETNAM (Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.) 307. Alexandra Road, #05-01/02 Mitsubishi Electric Building, Singapore 159943

Sales Inquiries Phone +65-6473-2308

+65-6475-9503 Fax E-mail :Peripherals@asia.meap.com

Technical Inquiries

:+65-6470-2666 Fax :+65-6475-9503

STC (Setsuyo Astec Corporation Seoul Branch) 16F KT Bldg., 28-2 Yeouldo-dong, Yeoungdeungpo-gu, Seoul 150-931, Korea

Sales & Technical Inquiries

Phone :+82-1588-5576 Fax :+82-2-704-8666

MALAYSIA (Melco Sales Malaysia Sdn Bhd) Lot 11, Jalan 219, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Sales & Technical Inquiries Phone

+60-(0)3-79573428

+60-(0)3-79563950/+60-(0)3-79582576 Technical & Service Inquiries

+60-(0)3-79553997 Phone

Fax +60-(0)3-79584836 ME-TWN (Mitsubishi Electric Taiwan Co., Ltd.)

http://www.MitsubishiElectric.com.tw 11TH FL., 90 SEC. 6, CHUNG SHAN N. RD., TAIPEI, 111 ROC

Sales & Technical Inquiries ·+886-2-2832-8255 Phone

Fax :+886-2-2833-9813

MKY (Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.) http://www.mitsubishi-kyw.co.th/ Road, Huamark Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

Sales & Technical Inquiries

:+66-2-731-6841 Phone :+66-2-379-4763 Fax

Oceania

MF-AUST (Mitsubishi Flectric Australia) http://www.mitsubishielectric.com.au/163.htm 348 Victoria Road, Rydalmere, N.S.W. 2116, Australia Sales & Technical Inquiries

:+(612)9684-7777 :+(612)9684-7208 Phone Fax E-mail:diamonddigital@meaust.meap.com Technical Inquiries Phone +(612)9684-7694

Fax :+(612)9684-7684 E-mail

BDT (Black Diamond Technologies Ltd.) (Warranty Registration) http://www.bdt.co.nz/projectors/ warranty.asp

1 Parliament St, Lower Hutt, Wellington, New Zealand Sales Inquiries

Phone :+64-(0)4-560-9100 +64-(0)4-560-9133 E-mail :projectorsales@bdt.co.nz Technical Inquiries

:+64-(0)4-560-9100 Phone :+64-(0)4-560-9133 E-mail :service@bdt.co.nz